MARQUE: HAIER

REFERENCE: HRF-628IX7 INOX

CODIC: 4094310



Haier

Cultiver l'inspiration

Rfrigrateur Amricain

Mode d'emploi

HRF-628I*6
HRF-628I*7
HRF-628D*6
HRF-628D*7

*=S,T,W,N,X,CR,BB,GW,GB,GR

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un rfrigrateur de marque Haier. Ce mode d'emploi vous aidera installer et utiliser votre appareil. Pour de futures rfrences, veuillez noter le modle et le numro de srie dans les espaces pr vus ci-dessous. Ces informations figurent sur la plaque signaltique du produit l'intrieur du rfrigrateur.

Numro du modle :
Numro de srie :
Date d'achat :

Sommaire

Avant la mise en service

Fonctions de votre rfrigrateur 1
Composants 2
Consignes de scurit 3-5
Prparatifs 6-8
Dmontage de la porte 9-10
Installation du rfrigrateur amricain 11
Mise en service 12
Affichage numrique 13-18

Remarques relatives au compartiment de rfrigration

Compartiment rfrigrateur 19-21
Remarques sur la rfrigration 22
Conseils sur la rfrigration 23

Remarques relatives au compartiment de conglation

Compartiment conglateur 24
Remarques relatives la conglation 25
Fonctionnement de la machine glaons/distributeur 26-27
Comment retirer et installer le bac glaons 28
Fonctionnement du distributeur 29
Consignes de scurit relatives au distributeur 30

Dgivrage Nettoyage Mise hors service

Dgivrage 31
Nettoyage 31
Mise hors service 32-33

Dpannage et Service la clientle

Dpannage 34-35
Service la clientle 36-38

- Avant l'installation, veuillez lire ce mode d'emploi
- Conservez le mode d'emploi dans un endroit sr.

Fonctions de votre rfrigrateur

Votre rfrigrateur amricain Haier est quip de nombreuses fonctions novatrices permettant d'conomiser l'espace et l'nergie.

(1) Machine glaons(seulement HRF-628I*)
Machine glaons automatique, broyeur glace, distributeur d'eau frache

(2) Clayettes en verre coulissantes
Les clayettes coulissantes et les paniers logs dans les compartiments du rfrig rateur et du conglateur facilitent le stockage de denres alimentaires. Lorsque les portes sont grandes ouvertes, il est possible de retirer les clayettes pour faciliter le nettoyage.

(3) Une conception avec des profils minces rvle un intrieur spacieux
Ce rfrigrateur amricaina t labor conformment aux souhaits de nos clients. Grce de nouvelles gnrations de matriaux isolants peu encombrants, les compartiments du cong lateur et du r frig rateur offrent maintenant encore plus d'espace. Les clayettes sont fabriqus dans un verre scurit de haute qualit.

(4) Le compartiment cong lateur est quip d'un syst me d givrage automatique et parvient congeler les aliments rapidement et uniformment.

(5) Rglage de temprature


(6) Affichage automatique des codes pannes indiquant un problme

(7) Ce rfrigrateur amricain est quip d'un condenseur, l'air froid est redistribu par un ventilateur pour assurer un refroidissement optimal des aliments.


(8) Signal sonore de porte ouverte
Un signal sonore retentit par intermittence pour signaler que la porte est ouverte depuis longtemps ou n'est pas correctement ferme.

(9) Mode automatique Intelligent
Le refroidissement est automatiquement r gul en fonction de la temp rature ambiante et des tempratures intrieures atteindre pour assurer une conservation optimale de vos aliments.

Composants



(HRF-628I*)



(HRF-628D*)


Remarque :

- La fiche d'alimentation lectrique doit rester accessible aprs la mise en service de l'appareil.
  En cas d'endommagement, le cordon d'alimentation de cet appareil doit tre remplac par le fabricant, leur service la clientle ou une personne galement qualifie de faon prvenir tout danger.
- Vrifiez que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport. Ne pas brancher l'appareil s'il est endommag. En cas de dommage, contactez votre fournisseur.
- Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit rfrigrant n'est endommage.
  En cas de dommage du circuit rfrigrant, tenez votre appareil l'cart des flammes et de toute source de chaleur ou d'inflammation, et arez bien la pice o il se trouve.
- Souvent, les enfants ne reconnaissent pas les risques lis la manipulation des appareils mnagers. Par consquent, les enfants ne devraient pas tre autoriss utiliser le rfrigrateur que sous la supervision d'une personne qualifie. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Pour viter d'endommager l'appareil, ne fermez pas ou ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- N'utilisez pas d'autre dispositif mcanique ni autres moyens artificiels que ceux recommands par le fabricant pour acclrer le dgivrage.
- N'utilisez pas d'appareils lectriques l'int rieur des compartiments destin s la conservation des aliments, sauf recommandation contraire du fabricant.


Notre socit amliore sans cesse ses modles. Pour cette raison, nous excusons par avance si votre modle ne correpondt pas exactement la definition de la notice.

Consignes de scurit

Cet appareil n cessite une alimentation de 220 240 volts, 50 Hertz.
Si la tension d'alimentation ne correspond pas la plage comprise entre 187 et 242 V, les commandes, le thermostat ou le compresseur pourraient s'endommager ou pr senter des dysfonctionnements, sauf si un r gulateur de tension d'au moins 750 Watts a t install.




Une prise de courant avec contact la terre installe rglementairement est obligatoire.
L'appareil est muni d'une fiche de protection standard contre l'lectrocution, dont la mise terre ne doit pas tre d sactiv e. La fiche d'alimentation lectrique de l'appareil doit toujours tre accessible.



Ne pas endommager le cordon d'alimentation.
* Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation ;
Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise.
* Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou ne marchez pas dessus.
* Lorsque vous d placez votre r frig rateur du mur, faites attention de ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.




Si le cordon d'alimentation est endommag ou la fiche est fendill e ou pr sente des signes d'usure, remplacez le cordon imm diatement, disponible aupr s de votre service apr s-vente. Le cordon d'alimentation ne doit tre remplac que par votre service aprs-vente ou par un professionnel qualifi d positaire de la marque.



En cas d'inflammation de gaz ou d'autres fuites inflammables :
* Fermer la vanne.
* Ouvrir les portes et les fentres.
* N'insrez pas ou ne tirez pas sur le cordon d'alimentation de l'appareil.



D brancher le cordon d'alimentation de la prise murale :
* Avant le nettoyage ou une rparation
*Lors du remplacement d'une ampoule grille




Consignes de scurit

Ne placez jamais de mat riaux inflammables, explosifs ou corrosifs dans le rfrigrateur.




Cet appareil est strictement destin la conservation et la congl ation des aliments. Il n'est pas fait pour conserver des l ments tels que les vaccins, les bactries ou les chantillons de produits chimiques, qui demandent des temp ratures tr s strictes.



Ne stockez pas de carburant et autres produits inflammables proximit de cet appareil.




Ne placez pas de fours micro-ondes, de r gulateurs de tension sur cet appareil. N'utilisez pas d'appareils lectriques l'intrieur du rfrigrateur (sauf recommandation contraire du fabricant).



Pour viter les blessures, ne laissez pas les enfants grimper ou se suspendre sur la porte l'appareil.



Une fois l'appareil mis en service, ne touchez pas l'intrieur du compartiment de congl ation avec les mains mouilles. Les mains pourraient y rester colles sous l'effet du froid.



Consignes de scurit

Pour viter tout risque de blessure, ne placez pas les doigts dans l'encadrement des portes lors de l'ouverture ou la fermeture des portes. loignez les enfants des portes de l'appareil lors de la fermeture et de l'ouverture.



Ne versez pas d'eau sur l'appareil ou ne l'installez pas dans les zones humides.




Les r parations sur les appareils frigorifiques doivent tre effectu es uniquement par des professionnels qualifi s. Pour toute r paration, veuillez vous adresser votre revendeur ou votre service aprs-vente.




Conservez les bouteilles et les cannettes hors du conglateur. Elles peuvent clater si le contenu gle.



En cas de coupure de courant, de rparation ou de nettoyage, retirez la fiche d'alimentation lectrique.




Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez la porte ou le joint de la porte et les clayettes, ceci afin d' viter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.



Prparatifs

1 Dballage

Retirer l'ensemble du mat riel d'emballage, y compris les lments de rembourrage en mousse et les morceaux de ruban adhsif utiliss pour tenir les accessoires en place.




2 Sparer et compter les accessoires inclus.

Vrifiez que les pices figurant sur la liste de contrle sont incluses dans la bote.
Si une pi ce s'av re tre d fectueuse, veuillez contacter votre fournisseur.




3 Placer l'appareil dans un emplacement appropri.

(D tails sous la rubrique Mise en service .)



4 Fixation de la plinthe du socle

Ouvrez les portes du rfrigrateur et conglateur, retirez la plinthe du compartiment rfrigrateur, puis mettez-la en place comme indiqu sur l'illustration.



5

Assembly of the refrigerator door handle

Comment fixer les poignées de portes ?
Assemblage des poignées de portes du réfrigérateur
Suivez les instructions suivantes :


1) Installez les écrous de fixation dans les trous filetés situés sur les portes du réfrigérateur à l'aide d'un tournevis. (comme indiquée par la flèche 1 de l'illustration 1)
2) Insérer les poignées de porte du réfrigérateur sur les écrous de fixation en faisant attention que, le trou inséré dans chaque écrou soit en position verticale. (comme indiquée par la flèche 2 de l'illustration 1)
3) Introduisez les 2 vis de connexion à travers le haut et le bas des 2 poignées, et vissez-les à l'aide d'une clef six pans creux. (comme indiquée par la flèche 1 de l'illustration 2)
4) Appliquez les cache-tête de vis. (comme indiquée par la flèche 2 de l'illustration 2)
5) Si vous deviez retirer les poignées de votre réfrigérateur, procédez alors de manière inverse.

Assemblage des poignées de portes du congélateur
Suivez les instructions suivantes :


1) Installez les écrous de fixation dans les trous filetés situés sur les portes (ou tiroir) du congélateur à l'aide d'un tournevis. (comme indiquée par la flèche 1 de l'illustration 1)
2) Insérer les poignées de porte du congélateur sur les écrous de fixation en faisant attention que, le trou inséré dans chaque écrou soit en position verticale. (comme indiquée par la flèche 2 de l'illustration 2)
3) Introduisez les 2 vis de connexion à travers le haut et le bas des 2 poignées, et vissez-les à l'aide d'une clef six pans creux. (comme indiquée par la flèche 1 de l'illustration 2)
4) Si vous deviez retirer les poignées de votre congélateur, procédez alors de manière inverse.

Remarque : HAIER vous recommande de faire installer ces poignées par votre revendeur, et d'éviter de les monter et les démonter trop souvent.

Prparatifs





l'illustration 1



l'illustration 2


Remarque:
Si vous avez choisi les models (HRF-628I*7),
merci d' installer les poign é es comme ci-dessous:





6


Il est recommand de nettoyer l'int rieur avant de d marrer l'appareil. (Pour plus de d tails, consultez la rubrique Nettoyage).



7

Au repos

Apr s le nettoyage, maintenez l'appareil hors service pour au moins six heures avant de le remettre en marche.




Dmontage de la porte

Pour dmonter la porte

Si la porte de votre maison est trop troite, dmontez la porte du rfrigrateur et transportez le rfrigrateur par le ct troit d'abord.

1 Retirez la plinthe du socle, puis d gagez le tuyau d'arrive d'eau.




Faites glisser la plinthe du socle pour la sortir, puis dgagez le le tuyau d'arrive d'eau tout en appuyant sur la coupelle (1), comme indiqu dans l'illustration.

2 Retirez la porte du compartiment du conglateur.

1) Dvissez les enjoliveurs de la charnire. D branchez tous les c bles, sauf le c ble de terre.

2) Enlevez les vis de la charnire suprieure comme indiqu par Fl che (1). Enlevez la charnire suprieure comme indiqu par Flche (2).

3) Soulevez la porte du compartiment cong lateur pour la retirer. Ensuite, soulevez la porte de faon pouvoir retirer le tuyau d'arriv e d'eau.




Dmontage de la porte

3 Enlevez la porte du compartiment r frigrateur.

1)Desserrez les boulons de l'enjoliveur de la charnire, puis retirez l'enjoliveur. D branchez tous les cbles, sauf le cble en terre.


2) Enlevez les vis de la charni re sup rieure comme indiqu par Fl che (1). Enlevez la charni re sup rieure comme indiqu par Flche (2).

3)Soulevez la porte du compartiment r frigrateur pour la retirer.



4 Faites passer le r frig rateur par la porte.

Faites glisser le r frig rateur par la porte comme le montre l'illustration.




5 Rinstallez la porte.


Apportez les portes dans la maison, puis effectuez les tapes du d montage dans l'ordre inverse pour rinstaller la porte.

Installation de l'appareil


Assurez-vous de choisir un emplacement plat sur un plancher nivel. Utilisez des supports robustes et l'preuve du feu pour compenser les ingalits du sol. Pour sur lever l'appareil, il suffit de r gler le pied de r glage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et pour baisser l'appareil, il suffit de tourner le pied de r glage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Placez votre appareil loin de toutes sources de chaleur ou des rayons solaires trop intenses.




vitez de placer l'appareil dans un emplacement humide. Enlevez l'eau et la salet au moyen d'un chiffon doux.




Rglage de la porte


Si la porte du compartiment cong lateur est plus basse que celle du compartiment r frig rateur, ins rez la cl dans la rainure de la vis gauche et tourner la vis dans le sens de la fl che jusqu' ce que les deux portes soient de la mme hauteur.



Si la porte du compartiment du conglateur est plus basse que celle du compartiment r frig rateur, ins rez la cl dans la rainure de la vis gauche et tourner la vis dans le sens de la fl che jusqu' ce que les deux portes soient de la mme hauteur.



Assurez-vous de laisser au moins 10 cm d'espace autour de l'appareil. Lors de l'installation de l'appareil dans un endroit ferm , laissez au moins 25 cm d'espace sur les cts et de 5 cm sur au-dessus et derrire l'appareil.



Mise en marche

1 Raccord d'alimentation

Aprs avoir effectu le raccord d'alimentation, les modes de fonctionnement Intelligent et glace pile (Crushed Ice) de l'appareil sont automatiquement activs.

Cet appareil est dot d'une fonction de mmoire qui, en cas de coupure de courant, sauvegarde automatiquement le mode de fonctionnement utilis pour la dernire fois et le ractive aussitt que le courant est restaur.

2 Modes de fonctionnement

Recommandation :

Le mode Intelligent de l'appareil permet d'obtenir une meilleure rgulation du froid de manire la plus conergtique, quel que soient les variations de la temprature ambiante et sans vous obliger faire de rglages.

Choisissez l'un des deux modes de fonctionnement.

Mode Intelligent : S'il n'existe pas d'exigences particuli res, il est recommand de choisir le mode de fonctionnement Intelligent. Appuyez une fois sur la touche Intelligent, le voyant s'allume et l'appareil dmarre automatiquement. (Dtails sous la rubrique Fonctions .)

Mode manuel : Rgler la temprature manuellement au moyen des touches de rglage de la temp rature.

3 Le stockage des aliments

Faire fonctionner le rfrigrateur vide pendant un certain temps. Commencez remplir le r frig rateur avec des denr es alimentaires seulement aprs un refroidissement suffisant.




Veuillez noter que des changements dans les r glages de temp rature se stabilisent lentement.

Cela dpend des variations de la temprature ambiante, de la frquence laquelle la porte est ouverte et de la quantit d'aliments stocke.

Affichage numrique

(1) Panneau de commande



A. Sélection des fonctions
Sélectionner les fonctions de «conservation à l'état frais», de «vacances», d'«intelligence artificielle», de «réfrigération rapide» et de «congélation rapide»; appuyer pendant 3 secondes pour annoncer la fin de l'alerte
B. Confirmation des fonctions: activer ou désactiver la fonction sélectionnée; appuyer pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran
C. Bouton de réglage de la température de congélation: permettre de régler la température de congélation
D. Bouton de réglage de la température de réfrigération: permettre de régler la température de réfrigération
E. Icône d'affichage de température de congélation
F. Icône d'affichage de température de réfrigération
H. Icône de vacances
I. Icône d'intelligence artificielle
J. Icône de réfrigération rapide
K. Icône de congélation rapide
L. Icône de verrouillage
M. Icône d'état de commutation de la machine à glaçons
N. Icône d'état du distributeur
O. Icône d'état de commutation de la machine à glaçons rapide
Q. Bouton de march/arrêt de la machine à glaçons(Appuyer 3 secondes pour allumer ou éteindre le fabrique de glaçons)
R. Bouton de réglage pour prendre de l'eau
S. Bouton de réglage pour prendre le glaçon brisé
T. Bouton de réglage pour prendre le glaçon plein
U. Bouton de march/arrêt de la fabrication de glaçon rapide

(2)Réglages des fonctions de verrouillage et de déverrouillage(sauf spécifiés dans l'état verrouillé, ce qui suit sont considérés comme non verrouillé)

Appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B pendant 3 secondes, l'«icône de verrouillage» - L se montrera, manifestant l'accès à l'état verrouillé. Dans l'état verrouillé, appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B pendant 3 secondes, l'«icône de verrouillage» - L s'éteindra, manifestant la sortie de l'état verrouillé. Dans l'état verrouillé, on ne peut pas régler la température et l'état fonctionnel. Si vous les réglez dans l'état verrouillé, l'icône de verrouillage clignotera et une tonalité prompte sonnera pour faire remarquer l'état verrouillé pour le moment.

(3)Réglage de la fonction de vacances

Appuyer sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, sélectionner la fonction de vacances, l'«icône de vacances» - H clignotera, puis appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de vacances» - H se montrera, manifestant l'accès à la fonction de vacances. Si vous voulez sortir la fonction de vacances, appuieriez sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, choisiriez la fonction de vacances, l'«icône de vacances» - H se clignoterait, puis appuieriez sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de vacances» - H s'éteindrait, maniferstant la sortie de la fonction de vacances.

La fonction de vacances est conçue pour faciliter que vous n'utilisez pas la chambre de réfrigération pour une longue période. Dans la fonction de vacances, le travail de la chambre de congélation fonctionne normalement, et la chambre de réfrigération est réglée automatiquement à 17ºC, pour veiller à ce que votre chambre de réfrigération ne produit pas d'odeur, mais aussi économiser l'énergie.



Attentions

Avant l'accès à la fonction de vacances, veuillez vider la chambre de réfrigération, pour éviter la détérioration des aliments dans la chambre de réfrigération.

(4)Réglage de la fonction d'intelligence artificielle

Appuyer sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, sélectionner la fonction d'intelligence artificielle, l'«icône d'intelligence artificielle» - I clignotera, puis appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône d'intelligence artificielle» - I se montrera, manifestant l'accès à la fonction d'intelligence artificielle. Si vous voulez sortir la fonction d'intelligence artificielle, appuieriez sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, choisiriez la fonction d'intelligence artificielle, l'«icône d'intelligence artificielle» - I se clignoterait, puis appuieriez sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône d'intelligence artificielle» - I s'éteindrait, maniferstant la sortie de la fonction d'intelligence artificielle. Dans l'état d'intelligence artificielle, en fonction du changement de la température ambiante et de la température à l'intérieure du réfrigérateur, le réfrigérateur ajuste automatiquement les réglages de température, éliminant le besoin de réglages manuels.


Attentions

Dans l'état d'intelligence artificielle, on ne peut pas utiliser les boutons de réglage de température de «réfrigération» et de «congélation».

(5)Réglage de la fonction de réfrigération rapide

Appuyer sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, sélectionner la fonction de réfrigération rapide, l'«icône de réfrigération rapide» - J clignotera, puis appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de réfrigération rapide» - J se montrera, manifestant l'accès à la fonction de réfrigération rapide. La fonction de réfrigération rapide se retira automatiquement après atteindre la température réglée. Si vous voulez sortir manuellement la fonction de réfrigération rapide, appuieriez sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, choisiriez la fonction de réfrigération rapide, l'«icône de réfrigération rapide» - J se clignoterait, puis appuieriez sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de réfrigération rapide» - J s'éteindrait, maniferstant la sortie de la fonction de réfrigération rapide.

La fonction de réfrigération rapide est conçue afin que les aliments pouvent atteindre rapidement la température réglée lorsque un grand nombre d'aliments est mis dans la chambre de réfrigération, contribuant à la préservation de nourriture à long terme. Si vous mettez un grand nombre d'aliments dans la chambre de réfrigération une fois, veuillez sélectionner cette fonction.

(6)Réglage de la fonction de congélation rapide

Appuyer sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, sélectionner la fonction de congélation rapide, l'«icône de congélation rapide» - K clignotera, puis appuyer sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de congélation rapide» - K se montrera, manifestant l'accès à la fonction de congélation rapide. La fonction de congélation rapide se retira automatiquement après atteindre la température réglée. Si vous voulez sortir manuellement la fonction de congélation rapide, appuieriez sur le bouton de «sélection des fonctions» - A, choisiriez la fonction de congélation rapide, l'«icône de congélation rapide» - K se clignoterait, puis appuieriez sur le bouton de «confirmation des fonctions» - B, l'«icône de congélation rapide» - K s'éteindrait, maniferstant la sortie de la fonction de congélation rapide.Aperçu des fonctions

La fonction de congélation rapide est conçue pour maintenir la valeur nutritionnelle des aliments dans la chambre de congélation, qui peut congeler à fond les aliments dans les plus brefs délais. Si vous voulez congeler un grand nombre d'aliments une seule fois, nous vous conseillons de régler la fonction de congélation rapide 12h à l'avance, de sorte que la température dans la chambre de congélation serait baissée à un niveau inférieur, puis y conserver les aliments. En ce moment, la vitesse de congélation de la chambre de congélation s'augmente, qui peut congeler rapidement les aliments, maintenir efficacement la nutrition et faciliter la conservation.


Attentions

Certaines fonctions spéciales, telles que les fonctions d'«intelligence artificielle» et de «congélation rapide», ne pouvent pas être activées en même temps à cause de leurs méthodes de contrôle différentes. Lorsque une fonction qui marche a un conflit avec une autre fonction que vous sélectionnez, la première sortira automatiquement.

(7)Réglage et ajustement de la température
lagede la tempature de congation

ppuyer sur le outon de rlage de tempature de congaton-G, 'ce 'ffichage e la tempature de congation-E lignotera anifestant l'cc ans le mde de rlage de tempature de la chambre decongaton,uis haque clic supplentaire sur le boutonfera montrer a tempature l lachambre decongatonn circulant14 -15, -16 , -17, -18, -19, -20, -21 -22, -23, -24, -14 epas rler dans5 secondesapr le rlage 'ces'arreade clignoter, manifestant la confirmations paramres de tempature actuels, appyersur les utres boutons our confirmerdirectement les aramresde tempaturerl.


Attentions

dans la fonction de congélation rapide, d'intelligence artificielle ou l'état verrouillé, on ne peut pas ajuster la température réglée de la chambre de congélation, si vous réglez dans cet état, les icônes conseils en forme de main et de fonctions spéciales à côté de l'icône d'affichage de la température de congélation clignoteront, et une tonalité prompte sonnera pour faire remarquer qu'il ne peut pas ajuster la température réglée de la chambre de congélation dans l'état actuel.

aede la tempature de rigation

ppuyer sur le outon de rlage de tempature de rigation- D, l'ce d'ffichage de la tempatre de rrigation- F clignotera, manifestant l'cc dans le mode de rlage de tempature de la chambre de rrigation, puis chaque clic supplentaire sur le bouton fera montrer la tempature rl de la chambre de rrigation en circulant 9, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 09 si ne pas rler dans 5 secondes apr le rlage, l'ce s'arrera de clignoter, manifestant la confirmation des paramres de tempature actuels, appuyer sur les autres boutons pour confirmer directement les ramres de tempature rl.


Attentions

dans la fonction de réfrigération rapide, d'intelligence artificielle, de vacances ou l'état verrouillé, on ne peut pas ajuster la température réglée de la chambre de réfrigération, si vous réglez dans cet état, les icônes conseils en forme de main et de fonctions spéciales à côté de l'icône d'affichage de la température de réfrigération clignoteront, et une tonalité prompte sonnera pour faire remarquer qu'il ne peut pas ajuster la température réglée de la chambre de réfrigération dans l'état actuel.

(8)Fonction d'alarme
onction 'alarmeorteouverte

orsque la porte st uverte trop longtemps ou erm as correctement, le rrigateursonnera l'larme e temps en temps pour vousrappeler de fermer la porte dans le temps.

(9) Réglage de la fonction de commutation de la machine à glaçons(seulement HRF-628I*)

Lors de mettre en marche la première fois, la machine à glaçons est en état éteint, l'icône d'état de «commutateur de la machine à glaçons» indique les mots de «machine à glaçons» et de «fermé». Lorsqu'il est nécessaire de mettre en marche la machine à glaçon, appuyer sur le «bouton de marche/arrêt de la machine à glaçons» pendant trois secondes, les mots de «machine à glaçons» et d'«ouvert» montreront, et la machine à glaçons sera activée, puis appuyer sur le «bouton de marche/arrêt de la machine à glaçons» pendant trois secondes, les mots de «machine à glaçons» et de «fermé» montreront, et le mot de «fermé» sera désactivé.

Attentions

Avant le mot de «fermé» désactivé, veuillez vider les glaçons dans les boîtes de glace et la machine à glaçons, pour éviter la fonte des glaçons.

(10)Réglage d'état du distributeur(seulement HRF-628I*)

Appuyer sur le «bouton de réglage pour prendre de l'eau», l'icône d'«eau» se montrera, il peut vous fournir de l'eau froide. Appuyer sur le «bouton de réglage pour prendre le glaçon brisé», l'icône de «glaçon brisé» se montrera, il peut vous fournir les petits glaçons brisés. Appuyer sur le «bouton de réglage pour prendre le glaçon plein», l'icône de «glaçon plein» se montrera, il peut vous fournir un morceau entier de glace.

(11) Réglage de la fonction de fabrication de glaçon rapide(seulement HRF-628I*)

Lorsque vous appuyez sur le «bouton de marche/arrêt de fabrication de glaçon rapide», l'«icône d'état de fabrication de glaçon rapide» s'allumera, manifestant l'accès à l'état de fabrication de glaçon rapide du réfrigérateur. L'état de fabrication de glaçon rapide se retirera automatiquement après plein de glaçons ou environ 24 heures. Si vous voulez sortir manuellement l'état de fabrication de glaçon rapide, appuyez sur le «bouton de marche/arrêt de fabrication de glaçon rapide», l'«icône d'état de fabrication de glaçon rapide» s'éteindra, manifestant la sortie de l'état de fabrication de glaçon rapide du réfrigérateur.



Attentions

- Lorsque vous activez la fonction de fabrication de glaçon rapide, veuillez assurer que la machine à glaçons est en état activé, lorsque la machine à glaçons est en état éteint, elle ne peux pas entrer l'état de fabrication de glaçon rapide;
- Si le réfrigérateur est en état de fabrication de glaçon rapide, désactiver la machine à glaçons, l'état de fabrication de glaçon rapide se retirera automatiquement, la machine à glaçons sera désactivée.
- Dans l'état d'intelligence artificielle, si on entre dans l'état de fabrication de glaçon rapide, l'état d'intelligence artificielle se retirera automatiquement, vice versa, si on entre dans l'état d'intelligence artificielle sous l'état de fabrication de glaçon rapide, le dernier se retirera aussi.

(12)Fonction de contrôle d'affichage à économie d'énergie

Appuyer sur le bouton pendant 30 secondes, le rétro-éclairage du panneau d'affichage s'éteindra automatiquement, pour économiser l'énergie. Appuyer sur n'importe quel bouton ou ouvrir n'importe quelle porte (y compris le bar), le panneau d'affichage se rallumera.

(13) Fonction de mémoire pour coupage de courant

Lorsque le coupage de courant du réfrigérateur, l'état de fonctionnement au moment où couper le courant sera souvenu. Lorsque la mise sous tension encore une fois, le réfrigérateur fonctionnera en conformité avec les degrés et l'état fonctionnel réglés avant le coupage de courant.




Attentions

La fonction de verrouillage ne sera souvenu pas, après ré-alimentation sur le réfrigérateur, il sera en état déverrouillé.

Compartiment du rfrigrateur

Utilisez le compartiment r frig rateur pour la conservation court terme de la nourriture


La temprature moyenne du rfrigrateur se situe entre 0 C et 10 , ce qui n'est pas assez faible pour conserver des aliments long terme. Cette temp rature convient seulement la conservation d'aliments court terme.



Rglage de la hauteur des clayettes en verre

Les clayettes sont rglables en hauteur pour ranger des objets de taille diverse.


Il est possible de retirer les clayettes pour rgler la hauteur et les nettoyer. Pour nettoyer une clayette, tirez dans la direction indiqu e par la fl che 1, puis inclinez-la en direction de la fl che 2 jusqu' ce qu'elle soit en position verticale. Enfin, dgagez la clayette dans la direction indiqu e par la fl che 3. Pour retirer une clayette, la porte de l'appareil doit tre ouverte 90 .



Rglage et nettoyage des balconnets

Tenez les deux c t s du balconnet et tirez-le dans les directions des flches (1) puis (2).

Aprs le nettoyage, replacez le balconnet.




Compartiment du rfrigrateur

Exemple de rangement

Les aliments doivent tre regroups en fonction des diffrentes plages de temprature dans le compartiment du rfrigrateur.


(1) Les ufs, le beurre, le fromage
(2) Les aliments et boissons en cannette, les assaisonnements
(3) Les boissons, les bouteilles
(4) Les conserves
(5) Les viandes
(6) Les farines, les confitures, le lait
(7) La charcuterie
(8) Les fruits, les lgumes, les salades



■ L'utilisation et le réglage des bacs à fruits et légumes d'humidité réglable

Ce réfrigérateur a conçu les bacs à fruits et légumes avec la fonction d'humidité réglable, vous pouvez ajuster l'humidité d'interface en fonction des besoins des aliments conservés.

- Régler le bouton de contrôle d'humidité devant les bacs d'humidité réglable à l'emplacement de «High», pour maintenir une humidité plus élevée à l'intérieur des bacs, convenant à la préservation des concombres, des raisins, des actinidias, des kakis, des choux chinois, etc.
- Régler le bouton de contrôle d'humidité devant les bacs d'humidité réglable à l'emplacement de «Low», pour maintenir une humidité plus faible à l'intérieur des bacs, convenant à la préservation des fraises, des oranges, des haricots, des pousses d'ail, des pastèques, des prunes, des tomates, etc.
- Pour sortir les bacs à fruits et légumes, d'abord les attirer en dehors, puis les soulever.



Bouton de contrôle d'humidité

Compartiment du rfrigrateur


■ Feux en haut de la chambre de réfrigération

Paramètres d'éclairage: DC 12V/3W.

Les feux sont des feux à LED, avec caractéristiques d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. S'il y a un situation anormale, veuillez contacter le personnel de service après vente pour arranger une service chez vous.

Remarques sur la rfrigration

Laissez refroidir les denr es et les boissons chaudes la temp rature ambiante avant de les ranger dans le compartiment du rfrigrateur.




Lavez et schez les aliments frais avant de les stocker.



Emballez et fermez herm tiquement les aliments avant de les stocker. Cela emp che le desschement et les odeurs de se d gager.




Emballez la nourriture par portions selon les besoins de votre foyer ; placez les aliments qui seront consomms le plus tt l'avant afin de ne pas laisser la porte de l'appareil ouverte plus longtemps que ncessaire.




Ne surchargez pas le rfrigrateur.

Assurez-vous de laisser de l'espace entre les aliments et les parois intrieures.



Conseils sur la rfrigration


Coupez les feuilles des lgumes racines pour les emp cher d'absorber les lments nutritifs.



D congeler les aliments surgel s dans le r frigrateur permet d'conomiser de l'nergie.



Les articles suivants ne ncessitent pas de rfrigration : les oignons, les poivrons, l'ail, le gingembre.



Les articles suivants ne conviennent pas pour la r frig ration : Les courges, les bananes, les ananas. La rfrigration acclre leur d composition. Ne r frig rez pas les fruits mrs.



Attention : N'utilisez pas le support ufs comme bac glaons et ne le placez jamais dans le conglateur sinon il pourrait se fissurer.

Compartiment du conglateur


Utilisez le compartiment de cong lation pour la conservation long terme de la nourriture

Une basse temp rature dans le compartiment du cong lateur est n cessaire pour conserver les aliments long terme. Ne d passez pas la dur e maximale de conservation indiqu e sur l'emballage.



Pour retirer et nettoyer les clayettes en verre

Tout d'abord, soulevez l'arrire de la clayette dans la direction indiqu e par la fl che (1), puis tirez sur la clayette dans la direction indiqu e par la fl che (2). Enfin, inclinez la clayette dans la direction indique par la flche (3) et dgagez-la une fois que la porte est ouverte 90 .



■ Feux à l'arrière(seulement HRF-628I*)

Paramètres d'éclairage: DC 12V/3W.

Les feux sont des feux à LED, avec caractéristiques d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. S'il y a un situation anormale, veuillez contacter le personnel de service après vente pour arranger une service chez vous.

■ Feux en haut(seulement HRF-628D*)

Paramètres d'éclairage: DC 12V/1.5W.

Les feux sont des feux à LED, avec caractéristiques d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. S'il y a un situation anormale, veuillez contacter le personnel de service après vente pour arranger une service chez vous.


■ Feux à l'arrière du tiroir(seulement HRF-628I*)

Paramètres d'éclairage: DC 12V/1W.

Les feux sont des feux à LED, avec caractéristiques d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. S'il y a un situation anormale, veuillez contacter le personnel de service après vente pour arranger une service chez vous.


Rglage et nettoyage des balconnets

Tenez les deux cts du balconnet et tirez-le dans les directions des fl ches (1) et (2) Nettoyez le balconnet, puis replacez-le ou rglez sa position.



■A.Assurez-vous de laisser au moins 10 cm d'espace entre les aliments et la sonde de temperature.

■ B.Quand le refrigeateur-congelateur est en marche,n'enlevez pas le bac au bas du compartiment de congélation pour assurer l'efficacité de l'appareil.




Attention :

Les aliments surgel s (tels que des cr mes glac es) ne doivent pas tre rang s dans les balconnets, mais doivent tre plutt rangs l'intrieur du compartiment de cong lation pour viter qu'ils ne se gtent en raison de changements de temp rature dus l'ouverture et la fermeture de la porte.

Remarques sur la conglation

Laissez refroidir les denr es et les boissons chaudes la temp rature ambiante avant de les ranger dans le compartiment du conglateur.




Emballez la nourriture par portions allant jusqu' 2,5 kg selon le besoin de votre foyer. De cette mani re, la cong lation des portions sera plus rapide et la qualit apr s d cong lation restera optimale lors de la prparation des plats.




Emballez la nourriture avant de la congeler. Les emballages doivent tre secs afin d'viter qu'ils ne collent les uns aux autres en gelant. Utilisez uniquement du matriel d'emballage appropri pour le cong lateur ; il doit tre solide, sans odeur et herm tique l'air et l'eau de fa on minimiser la contamination et la perte de qualit.




crivez toujours le contenu et la date de cong lation sur l'emballage, et ne dpassez pas la dure de conservation limite recommand e afin de pr venir la perte de qualit de fracheur.



Otez seulement la quantit requise devant tre d congel e. Les aliments d congel s ne doivent jamais tre congels de nouveau.



Pour ne pas soumettre le cong lateur une surcharge, ne placez jamais plus d'aliments frais en une seule fois que le maximum de capacit de conglation.



Les produits se trouvant au réfrigérateur au moment d'une coupure d'électricitépeuvent encore être stockés de façon normale pendant 5 heures.

Le dmarrage de la machine glaons et du distributeur

1 Prparatifs avant le dmarrage de la machine glaons et du distributeur

La machine glaons doit tre raccorde directement un tuyau d'arrive d'eau de ville.

- Coupez le tyuau d'arrive d'eau la bonne longueur pour l'empcher de se tordre. La longueur maximum recommande du tube d'arrive d'eau est de 12 m. La chute de la pression r sultant d'un tube d'arriv e d'eau trop long pourrait endommager la machine glaons.
- Maintenez le tube d'arrive d'eau l'cart des sources de chaleur.
- Le tube d'arrive d'eau devrait tre install et inspect par des professionnels.
- La premi re fois que vous soutirez de l'eau fra che, exercez une pression sur le levier du distributeur pour une minute plusieurs fois jusqu' ce que l'eau coule, afin que le r servoir d'eau l'intrieur de l'appareil se remplisse d'eau. Assurez-vous de ne pas exercer de pression trop longtemps sur le levier du distributeur, sinon la valve d'eau pourrait surchauffer.

Installation du tube d'arrive d'eau

- La pression d'eau froide alimentant la machine glaons doit se situer entre 0.15-0.6 Mpa.

- Il est recommand d'utiliser de l'eau potable pour la production de glaons.

2 Consignes de scurit

- Ne raccordez pas la conduite d'arrive d'eau la machine glaons lorsque la temp rature est au-dessous de 0 C, sinon la conduite d'arriv e d'eau pourrait geler. Ouvrez la valve et rincez le tube d'arriv e d'eau pour inspecter et rechercher d' ventuelles fuites sur les raccords du tube. Fermez la valve lorsque l'eau est propre et claire.
- La machine glaons ne devient pas op rationnelle tant que la temp rature n'est pas descendue -15℃ ou en dessous. (Ne consommez pas le premier lot de glaons.)
- Aprs la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le tube d'arrive d'eau
- est correctement plac pour viter de le pincer ou de l'endommager.
- La machine glaons doit tre installe par un professionnel qualifi.
- La machine glaons doit tre raccorde un tuyau d'eau froide standard.
- Si le voyant du distributeur d'eau ne fonctionne pas, contactez le service aprs-vente ou un professionnel qualifi pour la rparation.

Fonctionnement de la machine glaons et distributeur de glaons

3 Fonctionnement de la machine glaons

Chaque cycle produit huit glaons. La capacit de production de glaons dpend des variations de la temprature ambiante et de la frquence laquelle la porte est ouverte.

Attention : Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 24 heures avant de dmarrer la production de glaons.

Ne consommez pas les premiers gla ons produits apr s le d marrage de l'appareil pour la premire fois ou aprs une longue priode hors service.
Il est possible que quelques-uns des huit glaons produits dans un cycle par la machine glaons restent colls ensemble.

Attention : Si la fabrique de glaçons est allumée mais le Réfrigérateur n'est pas connecté à l'arrivé e d'eau, la fabrique de glaç ons ne fonctionnera pas .


La fabrique de glace àune capacitéde 1Kg/24 heures (Ce résultat est basésur des tests en laboratoire sous une tempé rature ambiante de 32°C). Lors de l'utilisation quotidienne de l'appareil, en raison des variations de tempé ratures ambiantes et pression de l'eau, la fabrication de glaçons peut varier en capacité.


Attention :La distribution de l'eau est gérée de façon automatique, ne pas remplir manuellement.

Comment retirer et installer le bac glaons

Pour retirer le bac glaons

Appuyez sur la partie centrale du bac glaons et faites-le coulisser vers vous hors de son plateau.






Si vous retirez la fabrique de glaçons, vous disposerez d'un espace supplémentaire pour ranger vos aliments. Installez l'étagère bouteille supplémentaire au même niveau que la fabrique de glaçons sur la porte du congélateur.

Replacer le bac glaons

Faites coulisser le bac glaons sur les rails latraux monts sur des traverses dans leur position d'origine jusqu' l'enclenchement.

Si vous ne pouvez pas repositionner le bac glaons, extrayez-le une fois de plus, faites pivoter l'axe situ dans le fond du conglateur de 90 , puis rinsrer le bac pour assurer l'enclenchement sur le rail.




Fonctionnement du distributeur

Fonctionnement du distributeur

Choisissez la glace pile, l'eau fraîche ou les glaçons. Poussez légèrement le verre contre le levier du distributeur de glaçons ou d'eau comme indiqué sur l'illustration.


(1) Distribution de glace pile

- Appuyez sur le bouton approprié pour que le voyant correspondant à la glace pile s'allume.
- Appuyez légèrement sur le levier afin de recueillir la glace pile.




(2) Distribution de glaçons

- Appuyez sur le bouton approprié pour que le voyant correspondant aux glaçons s'allume.
- Appuyez légèrement contre le levier afin de recueillir les glaçons.



(3) Distribution de l'eau fraîche

- Appuyez sur le bouton approprié pour que le voyant correspondant à l'eau fraîche s'allume.
- Appuyez légèrement contre le levier pour recueillir l'eau fraîche.



Distribution de glace pile

- Même si vous avez sélectionné l'option glaçons, il est possible de recueillir de la glace pilée simultanément. Il est également possible que la glace pile se mélange avec quelques glaçons.
- Lorsque vous sélectionnez souvent de la glace pile, il est normal que le givre se forme autour du tube de distribution, mais il finira par s'évaporer.
- Maintenez le verre à proximité du distributeur pour empêcher le déversement de glace.

Distribution de l'eau fraîche

- Il est possible que la présence d'air dans le nouveau tube d'arrivée d'eau empêche l'eau fraîche de jaillir immédiatement après l'installation. Dans ce cas, maintenez la pression sur le levier de distribution pour deux minutes afin d'évacuer tout l'air restant.
- Après cela, l'eau deviendra de plus en plus fraîche.
- L'eau fraîche ne contient pas de glaçons. Pour diminuer la température de l'eau fraîche, y ajouter de la glace pile ou des glaçons.

Attention : Tenez les doigts et les objets à l'écart du distributeur.

Afin d'éviter que les glaçons débordent de votre verre , nous vous suggérons d'utiliser un verre d'une largeur supérieur à80 cm lorsque vous vous utilisez le distributeur de glaçons.

Consignes de scurit relatives au distributeur

Consignes de scurit

Les instructions suivantes ne concernent que les produits quips d'une machine glaons, d'un broyeur de glace et d'un distributeur d'eau frache.

- N'utilisez pas de trs grands verres ou de trs petits verres.
- Maintenez le verre aussi haut que possible en s'assurant que le tube de distribution de glaons est bien l'intrieur du verre de manire prvenir les renversements accidentels de glaons ou de coincer l'approvisionnement de la machine glaons.
- Le tube de distribution se referme cinq secondes aprs le versement de glaons.
- Lorsque vous vous servez des glaons, maintenez le verre sous le tube de distribution pendant 2 3 secondes aprs avoir relch le dclencheur, en cas o davantage de glaons tombent dans votre verre.

  Lorsque vous vous servez un verre d'eau, maintenez le verre sous le bec verseur pendant 2 3 secondes aprs avoir relch le dclencheur, en cas o plus d'eau coule.
- Videz rguli rement le plateau de r cup ration d'eau et essuyez les gouttes d'eau se d versant du distributeur de l'aide d'un chiffon.
- Lors de la slection des glaons aprs la dernire distribution de glace pile, il est possible que quelques morceaux restants de la glace pile soient distribus.
- Recueillez les morceaux de gla ons pil s la sortie du tube de distribution pour emp cher qu'ils coincent le mcanisme.
- Pour viter d'endommager la machine gla ons, ne placez pas de boissons ou d'autres aliments dans le bac glaons.
- Pour viter les blessures, ne placez jamais la main sur le m canisme de la machine gla ons et n'enlevez pas le couvercle de la machine glaons.
- Ne consommez pas les sept premiers verres d'eau et les 20 premiers glaons aprs le dmarrage de l'appareil pour la premire fois ou aprs une longue priode au repos.
- Pour viter que les glaons ne soient pas correctement livrs ou pils, ne placez pas de glaons autres que ceux produits par l'appareil dans le bac glaons.
- Il est possible que l'arrive d'eau soit insuffisante et engendre une production de glaons trop petits. Il est possible que l'arrive d'eau soit excessive et engendre une production de glaons trop grands. En outre, il est possible que l'eau dborde dans le bac glaons, entrainant les glaons s'accumuler et coller ensemble. Ajustez le robinet en consquence, ou contactez un professionnel qualifi.




Attention : La vanne et la soupape peuvent produire des bruits lorsque les glaons tombent dans le bac.

Dgivrage et Nettoyage

Dgivrage

L'appareil dispose d'un syst me de d givrage automatique.



Nettoyage

Nettoyez r guli rement le r frig rateur pour viter les formations d'odeurs.




- Pour des raisons de s curit , d branchez d'abord le cordon d'alimentation.
- Nettoyez l'appareil au moyen d'un chiffon doux ou d'une ponge et de l'eau tide. Ajoutez ventuellement un peu de dtergent vaisselle.
- Schez les surfaces mouilles avec un chiffon.

Attention : N'utilisez pas d'objets pointus, de brosses mtalliques ou les solvants chimiques suivants :
nettoyants abrasifs, du vernis, l'actate d'amyle, de l'eau chaude, de

Attention : Ne versez pas d'eau sur l'appareil
Utilisez un chiffon ou une ponge pour nettoyer et scher les

- Assurez-vous de nettoyer le joint de la porte rgulirement.




Mise hors service

En cas de coupure de courant

M me en t , les aliments peuvent tre conserv s au frais pendant plusieurs heures au cours d'une coupure de courant.

- En cas d'une coupure de courant, s'abstenir d'ajouter des aliments dans l'appareil et d'ouvrir les portes.
- Si vous savez qu'une coupure de courant est prvue, produisez plus de glaons et placez-les dans la partie suprieure du rfrigrateur.




Attention :
Une chute de temp rature dans le compartiment cong lateur, provoqu e par une coupure de courant ou d'autres mauvais fonctionnements, rduit la dure de stockage et la qualit des aliments

Mettre l'appareil hors service

Si l'appareil doit rester au repos pendant une longue priode, vous devez appuyer sur le bouton Arrt et d branchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Nettoyez l'appareil comme dcrit. Au cours de la p riode hors service, les portes doivent tre laiss es ouvertes pour viter les formations d'odeurs



Attention : vitez de mettre l'appareil hors service, pour ne pas r duire sa longvit.

Attention : Patientez au moins cinq minutes avant de rallumer l'appareil aprs l'avoir teint.

Mise hors service


Dpart en vacances


- Avant une absence prolong e, teignez l'appareil, retirez la nourriture, nettoyez l'int rieur et maintenez la porte ouverte pour viter la formation d'odeurs.



Le transport

- Dbranchez le cordon d'alimentation .
- Retirez tous les aliments du rfrigrateur.
- Attachez les clayettes, les bacs et les casiers avec du ruban adhsif.
- Fermez la porte de l'appareil et maintenez-la ferm e au moyen de du ruban adhsif.
- Pendant le transport, ne pas incliner l'appareil de plus de 45 (par rapport la position verticale) pour viter les dysfonctionnements potentiels du syst me. de rfrigration.







Attention :
Ne transportez pas l'appareil en position horizontale

Dpannage


Une longue p riode de fonctionnement et une augmentation de la temp rature des parois int rieures et du compresseur sont normales au cours de la mise en service.




Certains des sons produits au cours de la mise en service ou au moment du d marrage dispara tront lors du fonctionnement normal.




Au cours de la mise en service, il est normal que les parois int rieures de l'appareil r chauffent, c'est ce qui permet d'empcher la condensation.




Il est possible d'entendre un cliquetis accompagnant chaque mise en marche ou l'arrt du compresseur.



Il est normal d'entendre un clapotis audible lorsque le frigorig ne circule travers l' vaporateur et le compresseur. Il est normal d'entendre un son r gulier et intermittent engendr par des flux d'air aprs fonctionnement.




Au cours du d givrage, il est possible que l'eau de d givrage qui s' goutte sur les composants de chauffage provoque des bruits de bouillonnement dans l'vaporateur.




Dpannage


En fonctionnement, les flux d'air engendrs par le ventilateur produisent un lger bruit r gulier.




Pour une temp rature ambiante de 25℃ , la consommation d'nergie spcifie gale 5 ℃ dans le r frig rateur et -18 ℃ dans le cong lateur aprs 24 heures de fonctionnement normal est conforme aux normes gouvernementales. La consommation d' nergie plus lev e est normale si de grandes quantit s d'aliments sont conserv es dans le cong lateur et lorsque la porte de l'appareil est ouverte frquemment ou pour longtemps.



Il est possible qu'un lger bourdonnement vienne des tubulures de l'vaporateur lors du changement de la temprature.



Essuyez avec un chiffon doux toute condensation pouvant se former pendant les p riodes de haute humidit sur la surface ext rieure et la bande centrale entre les deux portes.



Service aprs vente


S'il s'agit d'un dysfonctionnement impossible rsoudre comme dcrit ci-dessous, contactez le service aprs vente le plus proche. Dans ce cas,veuillez indiquer le nom complet du modle, le numro de srie. (Voir la plaque signaltique du produit au dos de l'appareil)

Confirmer ce qui suit avant d'appeler un rparateur.

L'unit ne refroidit pas



L'appareil n'est pas branch (fiche, prise, fusible) ou est teint.



Tension trop faible.

L'clairage ne fonctionne pas




L'ampoule est grille.




L'appareil n'est pas branch.

Des bruits inhabituels



Attention: Ne transportez pas l'appareil en position horizontale




L'appareil touche le mur ou un autre objet.


La temprature est insuffisante



La porte de l'appareil n'est pas compl tement ferm e, ouverte trop frquemment ou trop longtemps.



Expos aux rayons solaires trop intenses, c t d'une cuisinire ou d'autres sources de chaleur.




Une mauvaise ventilation. L'air ne circule pas derri re ou sur les cts de l'appareil.

Service aprs-vente

Vrifiez ce qui suit avant d'appeler.

Le compresseur fonctionne souvent ou pendant une longue priode

- Cela est normal au cours de la mise en service initiale.
- Normal aprs le stockage de grandes quantits de denr es alimentaires.
- La porte de l'appareil n'est pas compltement ferme.
- La porte de l'appareil est souvent ouverte.
- La temprature ambiante est leve.
- Le rglage de la temprature est incorrect. Voir Mise en service .
- Mauvaise ventilation



Les aliments sont couverts de givre ou de glace

- Normal si les aliments n'ont pas t emball s avant d'tre placs dans le conglateur.
- La porte de l'appareil n'est pas compl tement ferme.
- La porte de l'appareil est ouverte trop fr quemment ou trop longtemps.
- L'alimentation est plac e trop pr s du conduit d'air.

Odeur inhabituelle

- Les aliments doivent tre emballs correctement pour viter les odeurs dsagr ables.
- Les aliments sont gts.
- L'intrieur de l'appareil doit tre nettoy.



La machine glaons ne fonctionne pas

- Les gla ons restent coll s ensemble. Retirez le lot constitu de glaons soud s, crasez-les pour les s parer et replacez les glaons dans le bac gla ons
- R glez l'arriv e d'eau de la machine gla ons si les gla ons sont trop petits ou trop grands.
- Il est normal de trouver des gla ons soud s ensemble si vous n'utilisez pas souvent vos glaons.
- En cas de cas de coupure de courant, videz, nettoyez, s chez et replacez le bac glaons afin d'viter que les gla ons fondent et coulent goutte goutte dans le compartiment du conglateur.

Service aprs vente

Le distributeur ne livre pas de glaons

- Aucun gla on dans le bac gla ons. Patientez jusqu' la livraison de glaons.
- La temprature du conglateur est trop leve. Baissez la temprature du cong lateur pour am liorer le rendement de la machine gla ons
- L'arriv e d'eau est ferm e. Ouvrez l'arrive d'eau.
- La porte du cong lateur ou du r frigrateur n'est pas compltement ferm e. Fermez toutes les portes de l'appareil.

Distributeur bloqu

- Les gla ons ont d givr puis se sont recongels en bloquant la vis de distribution. Videz, nettoyez, essuyez et replacez le bac glaons.
- Les gla ons sont coinc s entre la machine gla ons et le bac. Retirez les glaons.
- Les gla ons sont coll s ensemble.
  Utiliser le distributeur plus souvent
- D'autres gla ons ont t plac s dans le distributeur. Seuls les gla ons produits par la machine glaons peuvent tre utiliss par le distributeur



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut tre trait comme dchet mnager ordinaire. Il doit tre remis au point de collecte ddi cet effet (collecte et recyclage du mat riel lectrique et lectronique). En proc dant l' limination r glementaire de ce produit, vous contribuez la pr servation de l'environnement et le bien-tre de vos concitoyens. Une mauvaise limination est dangereuse pour la sant et l'environnement. Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur la fa on de recycler ce produit auprs des services de votre commune, votre service de gestion des dchets ou le magasin o vous l'avez achet.