Lavante-séchante à chargement frontal

NOTICE D'UTILISATION

HWD80-1482-F
HWD70-1482-F

Haier

03 – 09 | 10 – 15 | 16 – 20

INDEX

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

>ÉLÉMENTS 03
>PRÉPARATION 04
>NOTICE DE SÉCURITÉ 05
>NOTICE D'INSTALLATION 06
>BANDEAU DE COMMANDES 08

UTILISATION DE L'APPAREIL

>CHOIX DU PROGRAMME 10
> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 11
>MODES DE LAVAGE 12

ENTRETIEN

>ENTRETIEN ET NETTOYAGE 16
>CODES ERREURS 18
>DIAGNOSTIC DES PANNES 19

LÉGENDE :

☑ Oui

☒ Non

☐ Option

Pour votre sécurité observez scrupuleusement les parties marquées avec le signal « Attention ».

MISE AU REBUT

Le symbole présent sur l'appareil et sur son emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du recyclage des appareils de ce genre, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

ÉLÉMENTS

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HAIER

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil lisez attentivement le mode d'emploi. Le mode d'emploi contient des informations importantes qui contribuent à une meilleure exploitation de l'appareil.

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit facilement accessible afin de vous y référer ultérieurement.

En cas de vente, remise ou cession de l'appareil pendant un éventuel déménagement remettez ce mode d'emploi au nouveau propriétaire pour qu'il puisse prendre connaissance de l'appareil et des notices de sécurité.

ACCESSOIRES

Vérifiez si les accessoires fournis coïncident avec la liste au-dessous.

1x tuyau d'alimentation d'eau

1x coude de tuyau d'évacuation



1x mode d'emploi

4x bouchons



1x carte de garantie

1x plaque inférieure



1x isolant phonique



04 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

PRÉPARATION

PRÉPARATION DE L'APPAREIL



Enlevez l'emballage, y compris la base en polystyrène, pour que l'appareil puisse avoir une position stable. Après le déballage du produit, vous remarquerez quelques gouttes d'eau sur l'emballage en plastique et sur la sortie du tuyau d'arrivée et du tyau d'évacuation d'eau. Ce phénomène est normal. Il est causé par des tests sur l'appareil effectués en usine.

DESCRIPTION

Le dessin ci-dessous peut présenter des différences avec l'appareil que vous avez acheté à cause des améliorations techniques introduites.



NOTICE DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Il faut...

☑ ... s'assurer que les vis de transport ont été enlevées

☑ ... Garder les zones environnantes propres

☑ ... s'assurer que la fiche est facilement accessible.

☑ ... débrancher l'alimentation en tirant la fiche et pas le câble.

☑ ... veiller à ce que vous connectez l'appareil directement à un réseau d'eau domestique

☑ ... tenir l'appareil loin des sources de chaleur et le protéger contre les rayons directs du soleil, pour éviter l'usure des éléments en caoutchouc et en plastique.

☑ ... s'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas comprimé pas le lave-linge.

☑ ... s'assurer que les raccordements des tuyaux sont étanches et qu'il n'y ait pas de fuites. Si les raccordements sont trop lâches ou s'il y a des fuites, coupez l'eau et corrigez-les. N'utilisez pas le lave-linge jusqu'à ce que tous les raccordements ne soient pas étanches.

Il ne faut pas...

☑ ... toucher ni manipuler l'appareil les pieds nus ou les mains mouillées.

☑ ... utiliser des détergents inflammables ou des détergents pour nettoyage chimique.

☑ ... utiliser des atomiseurs inflammables à proximité du lave-linge.

☑ ... débrancher ni brancher la fiche, si l'atmosphère contient des gaz inflammables.

☑ ... laisser les jeunes enfants ou les personnes infirmes jouer avec l'appareil ou son emballage.

☑ ... installer l'appareil à l' extérieur, dans les endroits humides ou dans les endroits où des fuites d'eau peuvent survenir, (ex : à côté de l'évier). En cas d'une fuite d'eau, laissez le lave-linge sécher d'une manière naturelle.

☑ ... mettre le lave linge directement sur un tapis, à côté des murs ou des meubles.

☑ ... Utilisez un appareil avec des pièces manquantes

PENDANT L'EXPLOITATION QUOTIDIENNE DU LAVE-LINGE

Il faut...

☑ ... fermer les fermetures à glissière et s'assurer de ne pas insérer des fils/cordons lâches afin d'éviter que le linge s'entrelace. S'il est nécessaire, lavez les petites pièces dans un sac à linge ou dans une taie d'oreiller.

☑ ... éteindre le lave-linge et débrancher le cordon d'alimentation, après chaque lavage, pour économiser de l'énergie et pour des raisons de sécurité. Nettoyer la partie inférieure du hublot.

☑ ... laisser le hublot ouvert lorsque le lave-linge n'est pas utiliser afin d'éviter la formation d'odeurs.

☑ ... remplacer le cordon d'alimentation auprès d'un service après-vente agréé ou d'un technicien agréé, en cas de détérioration de celui-ci.

☑ ... s'assurer que l'appareil n'est pas utilisé par des personnes infirmes ou par des personnes qui ne disposent pas d'un savoir-faire nécessaire, sans surveillance ou l'assistance de personnes responsables.

☑ ... empêcher les jeunes enfants de jouer avec l'appareil.

☑ ... veillez à ne pas placer d'objets lourds ou de sources de chaleur ou l'humidité au-dessus de l'appareil.

Il ne faut pas ...

☑ ... Appuyez sur la porte de la lavante-séchante durant le processus de lavage ou de séchage!

☑ ... Utiliser de lavage à chaud sur les textiles délicats (caoutchouc, bonnets de douche, waterproof)

☑ ... ouvrir le bac à produits pendant le lavage.

☑ ... ouvrir le hublot en forçant. Le hublot est équipé d'un dispositif de verrouillage. Quelques instants après la fin de lavage il se déverrouille.

☑ ... ouvrir le hublot quand vous voyez de l'eau à travers.

☑ ... couvrir le lave-linge avec un drap qui ne laisse pas passer l'humidité.

☑ ... Arrêter la lavante-séchante avant la fin du cylce de séchage

06 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION DU COUVERCLE INFERIEUR

Ajustez le couvercle inférieur permet de réduire le bruit

ATTENTION! cette tâche vise à coucher la lavante-séchante, qui est très lourde. Veillez à ne pas vous blesser.

Ceci doit être fait avant de retirer les boulons de transport.

1. Posez les matériaux de protection et d'emballage sur le sol et couchez la machine.
2. Dévissez les 4 pieds.
3. Fixez l'isolant phonique au couvercle inférieur
4. Fixez le couvercle inférieur à l'aide des 4 pieds
5. Ne vissez pas complètement les pieds pour ajuster facilement le niveau de la machine.

ENLÈVEMENT DES VIS DE BRIDAGE



Les vis de transport bloquent les éléments mobiles du lave-linge

pendant le transport.

1. Enlevez le panneau postérieur.
2. Enlevez les quatre vis qui se trouvent dans la partie postérieure de l'appareil et les éléments stabilisants situés à l'intérieur du lave-linge.
3. Remontez le panneau postérieur.
4. Bouchez les orifices des vis de transport avec les bouchons.

Attention:

1.Le panneau arrière doit être monté avec la partie courbée à l'extérieur, dans les deux encoches indiquées sur la fig. 3.

2. A tout hasard, conservez les vis de transport et les éléments stabilisants, vous en aurez besoin lors d'un éventuel déménagement.

MISE À NIVEAU DU LAVE-LINGE



Ce lave-linge possède des pieds réglables. Avant d'utiliser pour la première fois le lave-linge réglez les de manière à ce que l'appareil repose bien horizontalement sur le sol.

Cela contribuera à réduire les vibrations et le bruit, ainsi qu'à ralentir l'usure du lave-linge.

Pendant la mise à niveau du lave-linge, nous recommandons d'utiliser un niveau à bulle.

Le sol doit être le plus plat et stable possible.

TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



1.Vissez le tuyau d'arrivée d'eau au conduit fileté situé à l'arrière du lave-linge.

2. Raccordez le tuyau à un robinet d'eau fileté.

Attention: Utilisez le tuyau fourni

TUYAU D'ÉVACUATION



1. Utilisez l'attache du tuyau d'évacuation pour maintenir le bout du tuyau fixe et éviter l'inondation. Ne prolongez pas le tuyau d'évacuation. Si c'est nécessaire, contactez le service après-vente.

2. L' évacuation doit être placé à la hauteur de 80-100 cm. Raccordez le tuyau d'évacuation à l'attache qui se trouve dans la partie postérieure du lave-linge afin d'éviter qu'il tombe.

Attention: le tuyau d'évacuation ne peut pas être submergé par de l'eau. Il doit être étanche et bien fixé.

Si le tuyau d'évacuation se trouve par terre ou au-dessous de 80 cm, le lave-linge continuera à évacuer de l'eau au fur et à mesure qu'il se remplit

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Avant de brancher l'alimentation, il faut s'assurer que:

¬ la prise de courant ait la puissance adéquate à la puissance maximale du lave-linge (es fusibles du circuit électrique ne doivent pas avoir une valeur inférieur à 15 A);

¬ la tension soit compatible aux prescriptions techniques;

¬ la prise de courant soit compatible avec la fiche du lave-linge;

¬ le lave-linge soit branché à une prise de terre.



08 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

BANDEAU DE COMMANDES



A ToucheMarche/Arrêt
B Sélecteur de programmes
C Touchetempérature
D Touche de vitesse d'essorage
E Affichage
F Touche intensif
G Rapide
H Bac à lessive
I ToucheDépart/Pause
J Séchage
K Séchage enchaîné
L Touche Prélavage
M Fin différée

FONCTIONS

A	¬ Touche Marche /Arrêt	Appuyer sur cette touche pour démarrer la machine. La même touche est utilisée pour l'arrêter. Pour cela, maintenez-la pendant 2 secondes.
B	¬ Sélecteur de programme	Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour choisir le programme désiré. Un nombre total de 12 programmes est proposé. Après avoir sélectionné un programme, l'indicateur correspondant s'allume.
C	¬Temp.	Appuyez sur ce bouton pour afficher la température de lavage. Sélectionnez une température en fonction du type de linge.
D	¬ Vitesse d'essorage	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse d'essorage. La vitesse s'affiche ensuite sur l'écran. **Remarque: Vous pouvez régler la température et la vitesse d'essorage selon vos besoins.**
E	¬Ecran LCD	Informations sur le temps de lavage restant et les messages d'erreurs. **Remarque: Pendant un programme de lavage, l'affichage du temps restant s'affiche.** **Le temps restant peut varier en fonction de la pression de l'eau et de la température sélectionnée.**
F	¬ Bouton intensif	Si la machine est chargée au maximum, appuyez sur ce bouton avant de démarrer le programme , ce qui augmente légèrement le temps de lavage.
G	¬ Bouton rapide	En appuyant sur cette touche, la durée du lavage du programme choisi est réduite (particulièrement pour votre linge quotidien). En sélectionnant cette fonction, l'indicateur s'allume.Cette fonction peut être choisie en combinaison avec les programmes et fonctions Coton, Synthétique et Mixte . La fonction est activée en appuyant sur la touche avant le départ du programme

¬ Fonction de verrouillage du panneau de commande:

Pour verrouiller le bandeau de commande appuyez sur Fin différée et Départ/Pause pendant 3 secondes. Faites la même manipulation pour déverrouiller.

H	¬ Bac à lessive	– Ouvrez le tiroir, trois compartiments peut être vu: Bac 1: Lessive prélavage Bac 2: Lessive pour le programme de 1 à 11 Bac 3: Adoucisseur, agent de conditionnement  **La recommandation sur le type de détergents est adapté à des températures de lavage différentes, s'il vous plaît référez-vous au manuel de détergent**
I	¬ Départ/ Pause	– Lorsque la machine est connectée à la prise de courant et qu'un programme est sélectionné, appuyez légèrement sur ce bouton pour démarrer un cycle de lavage .
J	¬ Bouton séchage	– Cette fonction vous permet de sécher vos vêtements. Pour l'activer, il ne faut pas sélectionner de programmes de lavages. Le temps de séchage peut varier en fonction de la charge de vêtements.
K	¬ Séchage enchaîné	– Séchez vos vêtements tout de suite après le lavage. La machine sèche jusqu'à 4/5kg de vêtements. Cette fonction s'applique aux programmes Coton, Jeans, Synthétique, Quotidien, Mixte, Sport 25', Express 15'
L	¬ Touche Prélavage	– Appuyez sur cette touche pour choisir ou annuler le prélavage. Sélectionnez le prélavage pour du linge très sale. Une fois la fonction choisie, elle est indiquée sur l'afficheur.En appuyant une seconde fois sur la touche, la fonction est annulée et l'indication sur l'afficheur s'éteint. Si le prélavage est sélectionné, le compartiment du prélavage(1) de la boîte à produit doit être rempli avec détergent . Sinon, ce compartiment reste vide. Cette fonction peut être choisie en combinaison avec les programmes Coton, Synthétique, Mixte et Sport 25'.
M	¬Touche fin différée	– Appuyez sur cette touche pour choisir la durée de la fin différée. Le temps choisi est indiqué sur l'afficheur. Le choix de la fin différée varie entre 0,5 et 24 heures avec des intervalles de 30 minutes. Le temps affiché indique la fin du programme de lavage. Par exemple: 6:00 indique la fin du programme de La fin différée ne peut pas être choisie pour le programme Rinçage/Essorage **Remarque: Le temps de la fin différée sélectionné doit être toujours plus long que la durée du programme de lavage. Sinon, le programme de lavage sera démarré de suite.**

¬Départ/Pause
Appuyez sur la touche Départ/Pause, puis éteignez l'appareil. Le programme sélectionné sera annulé automatiquement. Pour choisir un autre programme utilisez le sélecteur de programmes.

¬Pour annuler l'alarme sonore
Il n'est pas recommandé d'annuler l'alarme.
Allumez la machine, sélectionnez le programme Rinçage/Essorage et appuyez sur le bouton Fin différée et Rapide pendant 3 secondes.
Le message "BEEP OFF" sera affiché sur l'écran, indiquant que l'alarme sonore a été annulé.

¬Pour rétablir l'alarme sonore
Allumez la machine, sélectionnez le programme Rinçage/Essorage et appuyez sur le bouton Fin différée et Rapide pendant 3 secondes.
Le message "BEEP ON" sera affiché sur l'écran, indiquant que l'alarme sonore a été rétabli.

¬Fonction de mémoire de mise hors tension
En cas de brusque coupure de courant ou de nécessité de couper l'alimentation pendant un cycle, le réglage actuel sera sauvegardé et la programmation prédéfinie reprendra lorsque le courant sera rétabli.

10 UTILISATION DE L'APPAREIL

CHOIX DU PROGRAMME

TYPES DES PROGRAMMES



Compartiment 1:lessive pour le prélavage

Compartiment 2:lessive pour le lavage.

Compartiment 3:assouplissant,produit de tenue, amidon,etc.

Programme	Température maximale	Valeur par défaut	2	3	1	Textiles	Vitesse d'essorage par défaut
1 ¬ Lavage main	90 °C	30°C	☑	☐	☒	Indication lavage main sur les textiles	400 trs/min
2 ¬ Laine	40 °C	30°C	☑	☐	☒	Linge en laine	400 trs/min
3 ¬ Délicat	40 °C	30°C	☑	☐	☒	Linge délicat	400 trs/min
4 ¬ Mixte	40 °C	40°C	☑	☐	☐	Linge sale	800 trs/min
5 ¬ Synthétique	60 °C	40°C	☑	☐	☐	Linge synthétique	800 trs/min
6 ¬ Coton	90 °C	40°C	☑	☐	☐	Linge en Coton	1000 trs/min
7 ¬ Quotidien	60 °C	40°C	☑	☐	☐	Linge mixte sale	800 trs/min
8 ¬ Sport 25'	40 °C	– –	☑	☐	☒	Vêtements sport	800 trs/min
9 ¬ Express 15'	40 °C	– –	☑	☐	☒	Coton/Synthétique	800 trs/min
10 ¬ Jeans	90 °C	40°C	☑	☐	☐	Jeans	800 trs/min
11 ¬ Bébé coton	90 °C	40°C	☑	☐	☐	Coton/Synthétique	800 trs/min
12 ¬ Rinçage/ Essorage			☒	☒	☒		1000 trs/min
13. Séchage maximum 4/5kg		..				Pas d'essorage	pas d'essorage

☑ Oui ☒ Non ☐ Optionel

CONSOMMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU DE CONSOMMATIONS

Programme	Charge max. HWD70-1482-F/HW80-1482-F	Température	Temps de lavage	Performance d'essorage HWD70-1482-F/HW80-1482-F	Consommation en énergie HWD70-1482-F/HW80-1482-F	Consommation en eau HWD70-1482-F/HW80-1482-F
¬ Lavage main	2/2kg	30°C	1:10	/	/	/
¬ Laine	1/1kg	30°C	0:59	/	/	/
¬ Délicat	2/2kg	30°C	0:57	/	/	/
¬ Mixte	3.5/4kg	40°C	1:17	/	/	/
¬ Synthétique	3.5/4kg	40°C	1:19	/	/	/
*) ¬ Coton	7/8kg	60°C	2:55	52/53%	1.02/1.00kwh	67/72L
¬ Quotidien	3.5/4kg	40°C	1:31	/	/	/
¬ Sport 25'	3.5/4kg	--°C	0:25	/	/	/
¬ Express 15'	2/2kg	--°C	0:15	/	/	/
¬ Jeans	3.5/4kg	40°C	1:42	/	/	/
¬ Bébé coton	3.5/4kg	40°C	1:32	/	/	/
¬ Rinçage/Essorage		--	0:12	/	/	/
¬ Séchage 4 kg	4/5kg	--	variable, dépend de l'humidité dulinge.			

Les programmes standards 60°C et 40°C sont adaptés pour nettoyer votre linge en coton, et ils sont les plus efficaces en termes de consommations d'énergie et d'eau lors d'un lavage classique.La température de l'eau peut être légèrement différente de celle indiquée sur la machine à laver.

*) Réglage programmes : 1.Lavage : " Coton +60°+Intense+ Vitesse max " ; 2.Séchage: "Extra sec"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HWD70-1482-F	HWD80-1482-F
Alimentation	220 - 240V~/50Hz	220 - 240V~/50Hz
Courant maximal (A)	10	10
Pression de l'eau (MPa)	0.03≤P ≤1	0.03≤P ≤1
Capacité (kg)	7	8
Vitesse d'essorage (tours/min)	1400	1400
Nombre des programmes	12	12
Programmes de séchage	1	
Puissance maximale (W)	2000	2000
Dimensions (H x P x L mm)	850 x 600 x 595	850 x 650 x 595
Poids Net (Kg)	70	75
Consommation énergétique en mode « OFF »(W)	0.48	0.48
Consommation énergétique en veille(W)	0.48	0.48
Puissance (W)	1800	1800
charge à sec(kg)	4	5

12 UTILISATION DE L'APPAREIL

MODES DE LAVAGE

ATTENTION

Ce lave-linge a été conçu uniquement comme appareil ménager. Toute utilisation à caractère commercial peut entraîner l'annulation de garantie. N'utilisez pas le lave-linge d'une manière impropre ou incorrecte. Lavez le linge conformément aux recommandations des fabricants. N'y lavez pas de linge destiné au lavage à la main.

ALIMENTATION



Branchez le lave-linge à une source d'alimentation électrique (de 220 V à 240 V~/50 Hz).

RACCORDEMENT DE L'EAU

Pour alimenter la machine, ouvrez le robinet. L'eau destinée au le lave-linge doit être propre.

Attention: Avant d'utiliser le lave-linge, vérifiez l'étanchéité du raccordement entre le robinet et le tuyau en ouvrant le robinet.



PRÉPARATION DU LAVAGE



¬ Triez le linge par type de tissu (coton, synthétique , laine et soie) et par degré de saleté.

¬ Séparez le linge de couleur du linge blanc. Lavez le linge neuf à la main pour vérifier s'il perd de la couleur ou s'il colore.

¬ Avant le lavage, il faut enlever les barrettes, les pièces de monnaie et d'autres pièces métalliques similaires, pour éviter que la pompe de drainage soit bloquée par des composants• •

Attention: Les petits éléments (les boutons, etc.) risquent d'endommager le lave-linge et rendre indispensable une réparation aux frais de l'utilisateur.



¬ Lavez le linge sans ourlets, la lingerie, les tissus tissés comme les rideaux, etc, dans un sac à linge (malgré tout, il n'est pas recommandé de laver ce type de linge dans le lave-linge).

¬ Fermez les fermetures éclairs et les agrafes. Assurez-vous que tous les boutons soient bien fixés et que les petits textiles tels que les chaussettes, les soutiens-gorge se trouvent dans un sac à linge.

¬ Etalez bien les grandes pièces telles que les nappes, les draps.

¬ Mettez les chemises à l'envers.

CHARGEMENT DU LINGE

Ouvrez le hublot, mettez les vêtements un à un et fermez le hublot.

¬ Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites un lavage à vide à 60° avec de la lessive. Cela permet d'éviter la souillure du linge par des huiles ou de l'eau sale.

¬ Evitez de surcharger le lave-linge.

CHOIX DE LA LESSIVE



L'efficacité du lavage dépend de la qualité du produit. Un produit mousseux assure un bon lavage. Choisissez une lessive adéquat pour le lavage des synthétiques et de la laine. N'utilisez pas de produits pour le lavage à sec tel que du trichloréthylène .

Attention: N'utiliser pas de doses excessives de lessive . Conformez-vous aux recommandations sur l'emballage.

METTRE LA LESSIVE



Tirez le bac à produits. Mettez la lessive et l'assouplissant dans les compartiments adéquats. Repoussez délicatement le bac à produits.

Attention:

¬ Dans le cas d'un programme de prélavage, n'oubliez pas de mettre du détergent dans les deux compartiments à lessive . Dans les autres cas, ne mettez pas de la lessive dans le compartiment n° 1.

¬ Si vous avez du détergent épais, diluez-le d'abord.

L'utilisation excessive peut endommager des fibres synthétiques. Veuillez vous référencer aux instructions d'utilisations.

CHOIX DU PROGRAMME

Pour avoir de meilleurs résultats, il est nécessaire de choisir le programme adéquat en fonction du type de linge. Choisissez le programme désiré à l'aide du programmateur.

Sélection de fonctions supplémentaires

Reportez-vous au "Bandeau de contrôle" pages 08 et 09.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE LAVAGE



Appuyez et maintenez le bouton Temp. jusqu'à ce que la température désirée soit sélectionnée.

REGLAGE DE LA VITESSE D'ESSORAGE



Appuyez et maintenez le bouton température jusqu'à ce que la vitesse désirée soit sélectionnée. Voir " Fonctions " aux pages 08 et 09 du " Bandeau de commande" pour choisir la température et la vitesse d'essorage. Il est conseillé de choisir les valeurs recommandées.

LAVAGE



Appuyez sur le bouton Départ/Pause. La machine à laver fonctionnera en fonction des programmes pré-sélectionnés. La machine à laver arrêtera de fonctionner automatiquement à la fin du cycle. Le signe "End" apparaitra à l'écran. Ouvrez la porte de la machine à laver et retirez le linge.

APRES LE LAVAGE

Fermez l'arrivée d'eau et retirez la prise électrique après chaque lavage. Ouvrez la porte de la machine à laver pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs. Laissez la porte ouverte lorsque la machine n'est pas utilisée.

APRÈS LAVAGE OU SECHAGE

Coupez l'alimentation en eau et débranchez le cordon. Ouvrez la porte de la machine pour empêcher la formation d'humidité et d'odeurs.

CONSEILS POUR ECONOMISER DE L'ELECTRICITE

1. Attendez d'avoir assez de linge pour faire une machine complète.
2. Evitez de surcharger la machine à laver.
3. Ne prélavez que les vêtements très sales.
4. Réduisez la quantité de lessive ou choisissez les programmes de lavage standard ou délicat pour les vêtement peu sales.
5. Choisissez la température de lavage correcte. Les lessives modernes peuvent laver avec de très bons résultats à une température inférieure à 60°C. N'utilisez des températures supérieures à 60°C que pour le linge très sale.
6. Suivez le dosage recommandé sur l'emballage de la lessive pour éviter d'utiliser trop de lessive.



CHARGEMENT DU TAMBOUR

Un drap	coton	environ 800 g
Couverture	laine	environ 3000 g
Vêtements en tissus divers	/	environ 800 g
Veste	coton	environ 800 g
Jeans	/	environ 800 g
Bleu de travail	coton	environ 950 g
Pyjama pour femmes	/	environ 200 g
Chemise	/	environ 300 g
Chaussettes	tissus divers	environ 50 g
T-shirt	coton	environ 300 g
Lingerie	tissus divers	environ 70 g

16 ENTRETIEN

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU LAVE-LINGE

FIN DU LAVAGE

Après chaque lavage, coupez l'eau et mettez l'appareil hors tension. Ouvrez le hublot afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs et d'humidité.





NETTOYAGE DU BAC A LESSIVE

Nettoyez ce bac régulièrement.

Sortez la boîte à détergents en appuyant sur la pièce plastique situé dessus du bac , et rinçez-la à l'eau courante .



NETTOYAGE DU LAVE-LINGE

Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil.

Nettoyez la carrosserie et les éléments en caoutchouc avec un chiffon doux et du détergent liquide. N'utilisez pas de produits organiques ni de solvants.

NETTOYAGE DU FILTRE

Attention: Placez un récipient sous le filtre de la pompe de vidange, pour recueillir l'excès d'eau qui pourrait en sortir

Nettoyez le filtre une fois par mois:

1- Ouvrez le couvercle qui se trouve en bas
2- Sortez le filtre en le faisant tourner à gauche
3- Rincez bien le filtre à l'eau courante
4- Remontez le filtre en le faisant tourner à droite.
Remettez le couvercle



Attention:

1. **Le filtre doit être toujours monté, sinon il risque d'y avoir une fuite d'eau.**
2. **Pendant le nettoyage, placez un récipient au-dessous du tuyau du filtre.**

Après l'enlèvement du filtre, il peut y avoir une fuite d'eau.

VANNE D'ARRIVÉE D' EAU

Nettoyez régulièrement la vanne d'arrivée d'eau et le filtre afin d'éviter qu'ils soient bouchés par des impuretés.



DÉPLACEMENT DU LAVE-LINGE

Si vous déménagez il est conseillé de réinstallez les vis de bridages, que vous avez retirées lors de l'installation de la machine.

1. Enlevez les bouchons.
2. Serrez les vis avec une clé.
3. Enlevez le couvercle postérieur.
4. Montez les éléments stabilisants et les vis de transport.
5. Remontez le couvercle postérieur.



LONGUES PERIODES D'INACTIVITE

Si vous n'utilisez pas votre lave-linge pendant une longue période, débranchez l'alimentation électrique et coupez l'arrivée d'eau. Ouvrez le hublot afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs et laissez-le entrouvert.

CODES ERREURS

Codes d'erreurs et fonctions spéciales

Code	Causes	Solutions
Err1	¬ Fermeture porte incorrecte	_ Fermez la porte correctement
Err2	¬ L'eau ne peut pas être vidangé dans un délai de 6 minutes	_ Nettoyez le filtre.Examinez si le tuyau de vidange est obstrué ou bloqué. Si l'erreur persiste , veuillez contacter le service après –vente
Err3	¬ Erreur de sonde de température	_ Veuillez contacter le service après –vente
Err4	¬ Erreur élement chauffant	– Réduire la charge et redémarrer le cycle. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Err5	¬L'eau n'arrive pas à atteindre le niveau requis dans un délai de 8 minutes ¬La hauteur du tuyau de vidange est en dessous de 80 cm ¬ Tuyau de vidange fixé dans l'eau	–Vérifiez si le robinet est bien ouvert.Verifier si la pression d'eau est normale. Si l'erreur persiste toujours, veuillez contacter le service après –vente _ Installer le tuyau de vidange à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm _ S'assurer que le tuyau de vidange n'est pas fixé dans l'eau
Err7	¬ Défaut moteur	_ Veuillez contacter le service après –vente
Err8	¬ L'eau dépasse le niveau de protection	_ Veuillez contacter le service après –vente
Err9	¬ Erreur de la sonde de température de séchage.	_ Veuillez contacter le service après –vente
Er10	¬ Erreur indicateur de niveau d'eau	_ Veuillez contacter le service après –vente
Er11	¬ Erreur du capteur de niveau d'eau.	_ Veuillez contacter le service après –vente
Er13	¬ Erreur élément chauffant	_ Veuillez contacter le service après –vente
Er14	¬ Erreur du moteur.	_ Veuillez contacter le service après –vente
End	¬ Fin du programme	
1:25	¬ Le temps restant est de 1 heure 25 minutes.	
19:25	¬ Fin différé	
UNb	¬ Mauvaise répartition du linge dans le tambour créeant un déséquilibre.	Répartissez ou ajoutez des vêtements dans l'appareil. Si le problème persite, contactez le service après-vente.

DIAGNOSTIC DES PANNES

DIAGNOSTIC DES PANNES

Les pannes énumérées ci-dessous sont des pannes graves. Avant de faire appel au Service Après-vente, assurez-vous bien de la nature de la panne.

Problèmes	Causes	Solutions
Le lave-linge ne fonctionne pas	¬ L'alimentation est mal branchée ¬ Panne de courant ¬ Le hublot est mal fermé ¬ Le lave-linge n'a pas été allumé	_ Vérifiez le branchement de l'alimentation. _ Vérifiez l'alimentation. _ Fermez le hublot. _ Assurez-vous que le lave-linge est allumé.
Le lave-linge ne se remplit pas avec de l'eau.	¬ La touche Départ/Pause n'a pas été enfoncée. ¬ Le robinet n'est pas ouvert ¬ La pression de l'eau est inférieur à 0.03 MPa ¬ Le tuyau d'arrivée est plié ¬ Pas d'eau au robinet d'arrivée ¬ Le programmateur est mal positionné ¬ Le hublot n'est pas bien fermé ¬ Le filtre du tuyau d'arrivée est bouché	_ Enfoncez la touche départ/pause _ Ouvrez le robinet. _ Vérifiez la pression de l'eau. _ Vérifiez le tuyau d'arrivée. _ Vérifiez que l'eau est ouverte. _ Positionnez bien le programmateur. _ Fermez le hublot. _ Débouchez le filtre du tuyau.
Le lave-linge évacue de l'eau	¬ Le tuyau d'évacuation est plus bas que 80 cm pendant le remplissage ¬ Le tuyau d'évacuation est plongé dans l'eau	_ Montez le tuyau d'évacuation à la hauteur de 80-100 cm. _ Assurez-vous que le tuyau ne soit pas plongé dans l'eau.
Problème d'évacuation	¬ Le tuyau est bouché ¬ Le bout du tuyau d'évacuation est à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol ¬ Le filtre est bouché	_ Nettoyez le tuyau d'évacuation. _ Assurez-vous que le bout du tuyau soit à une hauteur inférieure que 100 cm au-dessus du sol. _ Nettoyez le filtre.
Fortes vibrations pendant l'essorage	¬ Toutes les vis de transport n'ont pas été enlevées ¬ Le lave-linge est posé sur une surface instable ou irrégulière ¬ La charge de la machine excède 7/8kg	_ Enlevez toutes les vis de transport. _ Assurez-vous que le lave-linge soit posé sur une surface plate et qu'il soit bien nivelé. _ Réduisez la quantité de linge dans le tambour.
Le lave-linge s'arrête avant de finir le lavage.	¬ Coupure de courant ou plus d'alimentation en eau	_ Vérifiez alimentation.
Le lave-linge s'arrête pour un certain temps.	¬ Le lave-linge affiche un communiqué d'erreur.	_ Vérifiez le code d'erreur.
Trop de mousse dans le tambour. Celle-ci passe dans la boîte à détergent.	¬ Le produit fait trop de mousse ou il est destiné au lavage à la main ¬ Trop de détergent	_ Vérifiez si vous utilisez le détergent adéquat _ Réduisez la quantité du détergent dans le bac à produits.
Changement automatique du temps de lavage.	¬ Le temps de lavage est adapté à la température initiale de l'eau	_ C'est normale et cela n'influence pas le fonctionnement de la machine.
Erreur de l'essorage	¬ Le linge est mal réparti	_ Ajoutez du linge ou faites redémarrer l'essorage.