

Haier

GB	Instruction for use Freezer
IT	Istruzioni sull'uso del congelatore
ES	Instrucciones de uso del congelador
DE	Gebrauchsanweisung Gefrierschrank
FR	Instructions d'utilisation Congélateur
NL	Gebruiksaanwijzing voor de vriezer
CS	Návod k použití Mraznička
PL	Instrukcja obsługi zamrażarki
EL	Οδηγίες χρήσης καταψύκτη

ELEMENTS

Français

Merci d'avoir choisi un produit Haier

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser votre appareil. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre appareil et à l'installer, l'utiliser et l'entretenir correctement et en toute sécurité.

Conservez ce mode d'emploi à portée de main de façon à pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.

Si vous vendez l'appareil, le donnez ou le laissez dans votre ancien domicile en cas de déménagement, n'oubliez pas de remettre ce manuel à son nouveau propriétaire afin qu'il puisse se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil et les avertissements de sécurité.

INDEX

AVERTISSEMENTS	3
AVANT UTILISATION	6
FONCTIONS	8
MAINTENANCE	14
RESOLUTION DES PROBLEMES	15

AVERTISSEMENTS

Légende

- ⓘ Attention
- ⚠ Avertissement
- 🚫 Interdiction

Mise au rebut

La présence de ce symbole sur les produits, accessoires ou matériaux concernés par les présentes instructions indique qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit ou ses accessoires électroniques (ex. chargeur, kit piéton, câble USB) ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques.

L'élimination non maîtrisée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler. Cette précaution contribuera à la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour connaître les décharges dans lesquelles le produit usagé doit être mis au rebut dans le cadre de sa réutilisation et de la protection de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets industriels.



Avant utilisation

- ⓘ Cet appareil est alimenté par du courant alternatif.

Connectez l'appareil à une tension normale. Toute fluctuation de la tension peut empêcher le démarrage de l'appareil, endommager le régulateur de température ou le compresseur, voire entraîner des bruits anormaux. Dans ce cas, ajoutez le stabilisateur nécessaire.

- ⓘ Il convient d'utiliser des prises appropriées.

Assurez-vous que la prise est raccordée au fil de terre et ne procédez à aucune modification du cordon d'alimentation ou de la fiche. La fiche du cordon d'alimentation doit être solidement fixée à la prise afin d'éviter tout risque d'incendie. Lors de l'installation de l'appareil, il convient de veiller à ce que la fiche soit facilement accessible afin de pouvoir la retirer rapidement en cas d'accident.

- 🚫 N'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche. Tenez fermement la fiche pour la débrancher directement de la prise.

Le corps de l'appareil ne doit PAS coincer le cordon d'alimentation ni l'écraser.

- 🚫 En cas d'endommagement du cordon d'alimentation :

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche est usée, n'utilisez pas l'appareil. Le cordon d'alimentation usé ou endommagé doit être remplacé auprès du fournisseur de maintenance spécifique, par le fabricant lui-même ou par une personne qualifiée.

S'il est nécessaire d'utiliser un cordon d'alimentation plus long, la section que vous ajoutez ne doit pas être inférieure à 0,75 mm².

- ⓘ Les ouvertures de ventilation prévues dans le corps de l'appareil ou dans la structure encastrable doivent être libres de toute obstruction.

- ⓘ En cas de fuite de gaz inflammable, tel que du gaz naturel :

Fermez le robinet de gaz qui fuit. Ouvrez la porte et la fenêtre de la maison. NE débranchez/branchez PAS le cordon d'alimentation de l'appareil ou d'autres appareils électriques.

- ⓘ Attention aux engelures

Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de stockage du congélateur lorsque celui-ci fonctionne, en particulier avec les mains mouillées, car celles-ci pourraient adhérer à la surface et geler.

AVERTISSEMENTS

❗ Lorsque l'appareil tombe en désuétude :

Maintenez l'appareil à l'écart du feu pour éviter les accidents. Retirez la porte de l'appareil (ouvrez-la et maintenez-la avant de retirer les vis) pour éviter que les enfants n'entrent dans l'appareil et ne causent un accident. Expédiez l'appareil à l'endroit approprié pour sa mise au rebut.

❗ Ouvrez la porte par la poignée.

❗ N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres matériaux inflammables à proximité du congélateur afin d'éviter un incendie.

❗ N'entrez jamais de produits inflammables, d'explosifs ni d'acides, d'alcalins ou d'autres produits chimiques hautement corrosifs dans le congélateur.

❗ N'entrez jamais de bière ni d'autres boissons en bouteille dans le congélateur, car celles-ci éclateraient lors de la congélation.

❗ N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent au type recommandé par le fabricant.

❗ Portez une attention particulière aux enfants

Surveillez les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne vous penchez pas à la porte afin d'éviter toute blessure provoquée par son décrochage ou la chute de l'appareil. Pour éviter toute blessure, assurez-vous que les mains ou les pieds des enfants ne restent pas coincés dans les orifices et les joints latéraux des pièces métalliques, telles que le compartiment de congélation ou l'arrière de l'appareil.

Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur l'appareil, car leur chute ou les chocs électriques causés par le contact avec de l'eau pourraient entraîner des blessures.

❗ Tenez l'appareil à l'écart de l'eau

Ne vaporisez pas d'eau sur le congélateur et ne le rincez pas non plus. Ne placez pas le congélateur dans un endroit humide ou propice aux éclaboussures car cela pourrait avoir un impact sur la performance de l'isolation électrique de l'appareil, entraîner un choc électrique, voire déclencher un incendie.

❗ N'endommagez pas le circuit réfrigérant

Tout démontage ou toute altération du congélateur doivent faire l'objet d'une autorisation. Tout mouvement brusque du congélateur risque d'endommager les tuyaux de refroidissement. Toute réparation de l'appareil doit être effectuée par un personnel qualifié.

❗ Débranchement de la fiche d'alimentation :

Il convient de débrancher la fiche d'alimentation du congélateur avant le nettoyage et l'entretien, ou en cas de défaillance ou de mise hors tension de l'appareil. Une fois l'appareil débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le redémarrer, car des démarrages fréquents pourraient endommager le compresseur.

❗ Ce congélateur est un appareil ménager destiné uniquement à la conservation d'aliments. Ne stockez pas de sang, de médicaments, de produits biologiques ni d'autres produits dans l'appareil.

❗ Les orifices de ventilation prévus dans le corps de l'appareil ou dans la structure encastrable doivent être libres de toute obstruction.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes dénuées de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une supervision ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans des environnements domestiques ou dans des contextes similaires tels que

- les espaces « cuisine » réservés au personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes-auberges, les hôtels, les motels et d'autres environnements de type résidentiel quand l'appareil est mis à disposition des clients ;
- les chambres d'hôtes et tout environnement semblable ;
- la restauration et la vente en gros.

Conseils pour économiser l'énergie

Installez l'appareil dans une pièce fraîche, sèche et bien aérée.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour du congélateur pour assurer une ventilation adéquate.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les entreposer dans l'appareil.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte trop longtemps lors du dépôt ou du retrait de nourriture. Une ouverture prolongée de la porte favoriserait la formation de glace dans le congélateur.

Nettoyez régulièrement la partie arrière du congélateur. La poussière augmente la consommation d'énergie.

Ne réglez pas la température plus bas que nécessaire.

Ne couvrez pas les ouvertures d'aération.

AVERTISSEMENTS

Congélation et conservation des aliments frais

Il convient d'espacer les aliments lors de leur stockage de façon à optimiser le cycle de réfrigération. Il est conseillé de stocker les aliments en fonction de leur nature, afin de les retrouver plus facilement. Les aliments doivent être emballés dans des récipients étanches avant d'être stockés dans le congélateur afin d'éviter les fuites d'eau et les mauvaises odeurs.

Il n'est pas obligatoire d'emballer la nourriture avant de la placer dans le congélateur. L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter que les sacs n'adhèrent les uns aux autres. Les matériaux d'emballage ne doivent pas dégager d'odeur ; ils doivent être hermétiques et non toxiques.

Nous vous suggérons de marquer les portions congelées de la façon suivante :

Aliment
Poids de la portion
Quantité (nombre de pièces)
Date de congélation
Date limite de stockage

Reportez-vous au diagramme situé à l'intérieur du congélateur pour la limite de stockage habituel de la nourriture :



1. Ragoût, crème glacée, saucisses, pain
2. Poisson, crevettes, agneau, viande
3. Légumes, fruits, volaille, bœuf

Les aliments doivent être frais, mûrs et de bonne qualité.

Si possible, les fruits et les légumes frais doivent être congelés immédiatement après la récolte afin de préserver au maximum leurs nutriments, leur structure, leur texture, leur couleur et leur goût.

Dans le cas de la viande et du gibier, il est recommandé de les pendre pendant une période suffisamment longue avant leur congélation.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le congélateur.

❗ Ne retirez du congélateur que la quantité nécessaire de nourriture. Un aliment décongelé ne peut être recongelé que s'il est préalablement cuit, sans quoi il risque d'être moins comestible.

Évitez de placer des aliments encore frais au contact de produits surgelés. Les produits surgelés pourraient en effet se décongeler ce qui réduirait leur durée de conservation.

Pour optimiser la congélation, activez la fonction de congélation rapide (voir chapitre Fonctions) 2 heures avant de congeler des aliments frais.

❗ Ne placez pas une quantité excessive d'aliments frais dans le congélateur. Il est préférable de se référer à la capacité de congélation du congélateur.


Habituellement, 24 heures suffisent pour congeler intégralement la nourriture. Passé ce délai, la fonction se désactive automatiquement.

En cas de congélation d'une petite quantité de nourriture, il est possible de désactiver la fonction manuellement après quelques heures afin d'éviter une consommation d'énergie inutile.

AVANT UTILISATION

Description

Ce schéma peut être légèrement différent de la disposition du congélateur que vous venez d'acheter.




Il est possible de retirer les grands tiroirs, les bacs et le petit tiroir pour augmenter l'espace de stockage du congélateur.

AVANT UTILISATION

Environnement de l'appareil

Le congélateur doit être placé sur une surface plane et solide. Si l'appareil est placé sur un piédestal, celui-ci doit être fabriqué avec des matériaux plats, solides et résistants au feu. N'utilisez jamais la mousse de l'emballage comme piédestal. Si le congélateur est légèrement instable, ajustez la hauteur de ses pieds réglables en les tournant dans le sens horaire ou antihoraire pour adapter la hauteur de l'appareil. Pour garantir la bonne performance du congélateur, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil et ne le placez pas non plus dans un endroit soumis à des températures élevées. Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé avec un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour du congélateur.



Ne placez jamais le congélateur dans un environnement humide ni dans un endroit exposé aux éclaboussures. Nettoyez et séchez rapidement les éclaboussures et les taches avec un chiffon doux pour empêcher la rouille.

Ne placez pas le congélateur dans un endroit soumis à une température trop basse (inférieure à 5 °C). Ne placez pas le congélateur à l'extérieur ni sous la pluie.

Préparation avant utilisation


Retirez tous les emballages, la base de mousse et le ruban adhésif fixant les accessoires. Placez le congélateur dans un endroit approprié (voir chapitre Environnement de l'appareil).

Nettoyez les parties intérieure et extérieure du congélateur avant son utilisation (voir chapitre Dégivrage et nettoyage)

Pour garantir un fonctionnement optimal, attendez au moins 6 h pour brancher l'appareil après l'avoir placé de niveau et nettoyé.

FONCTIONS

Panneau de commande



- C Icône d'affichage de la température de congélation
- A2 Touche de réglage de la température
- D Icône du mode Eco
- E Icône du mode de congélation rapide
- G Icône du verrouillage enfant
- F Icône de l'indicateur d'alarme
- A3 Touche de sélection du mode (éco, congélation rapide, alarme, verrouillage enfant)
- A4 Touche OK / Touche de mise sous/hors tension

Français

Démarrage

Insérez la fiche dans la prise pour mettre le congélateur sous tension.

L'écran affiche le code dF, ce qui signifie que le congélateur est en mode dégivrage. Après le dégivrage, l'écran affiche le code HH.

Le témoin d'alarme F et un signal sonore indiquent que la température intérieure du congélateur n'est pas suffisamment basse pour le stockage des denrées alimentaires. Appuyez sur la touche A3 pour choisir la fonction « Alarm », puis sur la touche A4 pour désactiver le signal sonore. Le témoin reste néanmoins allumé tant que la température du congélateur n'a pas atteint -12 °C.

Lorsque l'affichage indique la température de -12 °C, le mode d'alarme s'arrête automatiquement et le congélateur est prêt pour le stockage des aliments.

Contrôle du panneau de commande :

Appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran d'affichage et vérifiez si la plage de température et l'icône sélectionnée s'allument.

Réglage de la température :

Pour régler la température, appuyez sur la touche A2. Pendant le réglage de la température, deux chiffres clignotants indiquent la valeur de consigne. Appuyez à nouveau sur la touche pour modifier la valeur de consigne en mode cyclique décroissant de -14 °C à -26 °C.

Si vous n'appuyez pas sur la touche OK dans les 5 secondes, la valeur de consigne sera automatiquement enregistrée.

Une fois la température réglée, l'affichage à deux chiffres indique de nouveau la température du congélateur.

L'appareil est réglé en usine sur -18 °C.

Alimentation :

Appuyez sur la touche A4 pendant 5 secondes pour couper l'alimentation du congélateur ; appuyez de nouveau sur la touche pour le remettre sous tension.

⚠ Avant toute opération de nettoyage, veillez à débrancher l'appareil en retirant la fiche de la prise. Il ne suffit pas d'appuyer sur la touche de mise hors tension.

FONCTIONS

Fonctions du congélateur

CONGELATION RAPIDE : appuyez sur la touche A3 et choisissez le mode « S.Frz », puis appuyez sur la touche A4 pour activer la congélation rapide des aliments frais.

Le voyant E s'allume pour indiquer que la fonction est activée. L'activation de la fonction est terminée.

Le voyant reste allumé tant que la fonction n'est pas désactivée.

Pour la congélation rapide d'une petite quantité de nourriture, il est recommandé d'activer cette fonction 2 heures avant la congélation des aliments. En cas de grandes quantités de nourriture à congeler en une seule fois, il est recommandé d'activer la fonction 24 heures avant leur congélation. La fonction s'arrête automatiquement après 24 heures ou peut être désactivée manuellement. La consommation électrique augmente lorsque cette fonction est activée.

MODE ECO : lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la touche A3 pour choisir le mode « ECO », puis sur la touche A4 pour activer la fonction d'économie d'énergie réglant la plage de température entre -18 °C et -14 °C. Si la température a été précédemment réglée sur -19 °C ou sur une température inférieure, elle est automatiquement définie sur -18 °C lorsque la fonction ECO est activée.

Le voyant D reste allumé tant que cette fonction est activée.

Appuyez sur la touche A3 pour sélectionner le mode « ECO », puis sur la touche A4 pour le désactiver.

Les modes ECO et Congélation rapide ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Verrouillage enfant : lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la touche A3 pour choisir le mode « Child lock », puis sur la touche A4 pour activer la fonction. Déverrouillage : appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran. Celui-ci s'allume et la touche de verrouillage enfant s'éclaire. Appuyez sur la touche A3, la touche de verrouillage enfant scintille. Appuyez alors sur la touche A4 pour déverrouiller l'écran.

Lorsque l'écran est verrouillé, la touche A2 n'est pas active. Il n'est alors pas possible de sélectionner des fonctions avec la touche A3. Vous pouvez mettre l'appareil hors tension en appuyant sur la touche A4 pendant 5 secondes.

Signaux d'alarme

ALARME DE TEMPERATURE : si la température intérieure du congélateur est supérieure à - 5°C, une sonnerie intermittente retentit et le voyant F clignote pour signaler l'activation de l'alarme de température.

L'écran affiche le code HH

Après avoir déverrouillé l'écran, appuyez sur la touche A3 pour choisir le mode « Alarm », puis sur la touche A4. Il est possible d'arrêter le signal sonore, mais le mode d'alarme reste actif tant que la température intérieure n'a pas atteint au moins -12 °C.

ALARME D'OUVERTURE DE LA PORTE : si la porte reste ouverte pendant 60 secondes, une sonnerie intermittente retentit. Le mode d'alarme s'interrompt lorsque vous fermez la porte ou que vous appuyez sur la touche de sélection du mode d'alarme, suivie de la touche OK. Dans ce second cas, néanmoins, le mode d'alarme redémarre après 120 secondes si la porte est toujours ouverte. Si la porte reste ouverte pendant au moins 7 minutes, la lumière intérieure s'éteint et une alarme continue retentit.


ALARME D'ANOMALIE : le code F4 est affiché à l'écran et le voyant d'alarme F clignote pour indiquer une anomalie au niveau du congélateur. Cette situation ne représente toutefois aucun danger pour la conservation temporaire des aliments.

Le code Ed est affiché à l'écran, le voyant d'alarme F clignote et un signal sonore retentit pour indiquer une anomalie importante au niveau du congélateur, que vous devez impérativement éteindre.

❗ Dans les deux cas, il convient de faire appel au service après-vente le plus rapidement possible.

FONCTIONS

Montage dans un bloc d'éléments de cuisine



Français

L'appareil peut être encastré dans un bloc d'éléments de cuisine. Pour adapter la hauteur de l'appareil à celle de la rangée d'éléments, une structure encastrée appropriée peut être ajoutée. Lors du montage de l'appareil dans une rangée d'éléments de cuisine standard (profondeur max. 580 mm), l'appareil peut être installé directement à côté de l'élément de cuisine. La porte de l'appareil doit dépasser la partie avant des éléments de cuisine (de 34 mm sur les côtés et de 55 mm au centre de l'appareil). Cette installation permet d'ouvrir et de fermer parfaitement la porte.

Remarque importante pour la ventilation :

Il convient de laisser un espace de ventilation d'au moins 50 mm de profondeur sur toute la largeur de l'élément, à l'arrière de celui-ci.

L'espace de ventilation sous le plafond doit être d'au moins 300 cm².

Plus l'espace de ventilation est important, plus la consommation d'énergie est réduite lors de l'utilisation de l'appareil.

Si ce dernier est installé avec les charnières côté mur, la distance entre l'appareil et le mur doit être d'au moins 55 mm. Cette distance correspond au dépassement de la poignée lors de l'ouverture de la porte.

FONCTIONS

Instructions d'utilisation

1. OUVERTURE DES COUVERCLES


Pour ouvrir les couvercles supérieurs, il convient de les soulever légèrement et de les faire basculer.

Ouvrez le couvercle pour placer la nourriture dans le tiroir.

Fermez le couvercle de façon à éviter son contact avec la porte.

Il est possible de retirer le couvercle pour augmenter la capacité de stockage.

REMARQUE : deux clayettes de la partie supérieure sont équipées de portes mais vous ne devez pas placer de nourriture sur l'avant de la plaque en verre. Cela pourrait empêcher la fermeture correcte des portes. Si c'est le cas, veuillez vérifier si de la nourriture gêne la fermeture, rangez votre nourriture de façon à ne pas gêner la fermeture et refermez les portes. Avertissement : vérifiez que les portes des clayettes soient fermées avant de fermer la porte de l'appareil et veillez à ne fermer la porte de l'appareil qu'une fois les portes des clayettes bien fermées afin qu'elles ne subissent aucune pression.



2. RETRAIT DES TIROIRS

Tirez les tiroirs jusqu'à la butée, soulevez-les légèrement pour les enlever.




Les tiroirs (sauf le tiroir inférieur) peuvent être enlevés pour augmenter l'espace de stockage.

Glissières disponibles pour certains modèles.

3. GRAND BAC


Tirez le grand bac jusqu'à la butée. Soulevez-le et retirez-le des glissières télescopiques.

REMARQUE : sur certains modèles, le grand bac est équipé d'une structure coulissante. Retirer les tiroirs correctement : retirez dans un premier temps toute nourriture et poussez le tiroir à fond ; levez ensuite la partie arrière du tiroir et tirez-le. Ne soulevez pas le tiroir avant qu'il ne soit bloqué, il s'enlèvera facilement à ce moment-là ; si cela ne fonctionne pas, poussez à nouveau le tiroir à fond et répétez ces étapes.




4. PRODUCTION DE GLAÇONS

Certains modèles sont équipés d'un système de production de glaçons à bacs avec dispositif de retrait et bac à glace.



5. Retirez les bacs à glaçons.

Nettoyez-les et remplissez-les d'eau. Remplacez les bacs à glaçons sur leur support. Attendez quelques heures pour que la glace se soit formée avant de tourner les boutons pour extraire les glaçons.



6. Les glaçons tombent directement dans le container à glaçons.

Les compartiments de la porte peuvent contenir une PIZZA emballée d'une épaisseur de moins de 30 mm ou tout autre aliment emballé.

Eutectiques disponibles pour certains modèles. Il est également possible d'acheter des eutectiques et de les placer dans le congélateur ; leur épaisseur doit être inférieure à 30 mm.


FONCTIONS

Réversibilité de la porte : Démontage de la porte côté droit




Débranchez l'alimentation et videz l'appareil avant de commencer l'opération.


Français




- 1 A. Ouvrez la porte
B. Forcez vers le bas pour retirer les deux petits caches à gauche et à droite
C. Soulevez le cache frontal vers l'extérieur




- 2 A. Utilisez un tournevis pour retirer le petit cache situé sur la partie droite de la porte
B. Utilisez un tournevis pour faire levier vers l'intérieur et enlever les bandes décoratives



- 3 A. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis des charnières. Retirez la charnière supérieure
B. Débranchez la borne de câblage





- 4 A. Relevez légèrement la porte pour la démonter
B. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la charnière inférieure



- 5 A. Utilisez des clés ou des pinces pour enlever l'axe d'articulation, puis le fixer dans l'orifice gauche de la charnière.
B. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à gauche de l'armoire, puis insérez-les sur le côté droit. Montez la charnière inférieure sur le côté gauche.



- 6 A. Utilisez un tournevis à tête plate pour enlever le bouchon fileté situé sur la partie droite de la porte.
B. Retirez l'axe d'articulation supérieur et fixez-le de l'autre côté sur la charnière. Placez le bouchon fileté sur le côté gauche et bouchez l'orifice de la vis.




FONCTIONS

Français


7



8.1



8.2



- 7 A. Connectez le fil de transmission situé au niveau de la bande décorative de la porte à la borne de la charnière. Dégagez les fils d'alimentation et placez-les derrière le cache de la bande décorative.
B. Fixez la bande décorative et remettez son cache du côté droit.
C. Fermez le cache frontal supérieur de l'armoire. Insérez les caches gauche et droit dans la rainure.

- 8 Instructions pour le remplacement de la poignée : selon configuration (dessin différent).

- 8.1 Poignée mécanique :
A. Utilisez un tournevis à tête plate pour dévisser le cache supérieur de la poignée. Retirez les deux vis, puis enlevez la poignée.
B. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le bouchon fileté sur la droite de la porte. Placez le bouchon fileté sur le côté gauche et bouchez l'orifice de la vis. Fixez la poignée sur le côté droit et recouvrez-la.

- 8.2 Poignée classique :
A. Utilisez un tournevis à tête plate pour dévisser le cache supérieur de la poignée. Retirez les deux vis, puis enlevez la poignée.
B. Utilisez un tournevis à tête plate pour enlever le bouchon fileté situé sur la partie droite de la porte. Placez le bouchon fileté sur le côté gauche et bouchez l'orifice de la vis.
C. Fixez la poignée sur le côté droit et recouvrez-la.

MAINTENANCE

Dégivrage et nettoyage

DEGIVRAGE DU CONGELATEUR : le congélateur dégivre automatiquement. Aucune opération manuelle n'est nécessaire.

NETTOYAGE : l'appareil doit être nettoyé régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs de nourriture.

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le congélateur.

Nettoyez le congélateur avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (éventuellement avec un détergent doux).

Essuyez les gouttelettes d'eau sur la surface du congélateur à l'aide d'un chiffon sec.

Assurez-vous que le joint de la porte reste toujours propre.

⚠ Le congélateur est très lourd. S'il doit être déplacé pour un nettoyage ou une réparation, veillez à ne pas endommager le sol. Maintenez le congélateur à la verticale pendant son déplacement. Ne déplacez pas le congélateur en le balançant de droite à gauche, vous risqueriez d'endommager le sol.

⚠ Ne vaporisez pas d'eau sur le congélateur et n'en utilisez pas non plus pour le rincer pour éviter de réduire les performances de son isolation électrique.

⚠ Ne nettoyez pas l'appareil avec une brosse dure, une brosse métallique, du détergent en poudre, de l'essence, de l'acétate d'amyle, de l'acétone ou toute autre solution organique similaire, de l'eau chaude ou des solutions acides ou alcalines.

⚠ Lors du nettoyage de l'écran d'affichage et des autres appareils électriques, utilisez toujours un chiffon sec.



Arrêt de l'utilisation

Si le congélateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il convient de débrancher le cordon d'alimentation et de nettoyer l'appareil comme décrit ci-dessus.

Maintenez la porte du congélateur ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à des aliments restés stockés dans le compartiment de congélation.

⚠ Pour assurer une durée de vie prolongée de l'appareil, il est recommandé de n'éteindre le congélateur qu'en cas d'absolue nécessité.

Déplacement du congélateur

Débranchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil hors tension.

Retirez tous les aliments du congélateur.

Fixez les tiroirs et les autres parties mobiles dans le congélateur avec du ruban adhésif.

Fermez et fixez la porte avec du ruban adhésif afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir lors du transport.

N'inclinez pas le congélateur à plus de 45 degrés (par rapport à la verticale) pour éviter d'endommager le système de réfrigération lors du déplacement du congélateur.

Enveloppez les pieds du congélateur pour éviter de rayer le sol. Ne forcez jamais lors du déplacement du congélateur. Ne le déplacez pas non plus par sa poignée, ses couvercles ou ses tuyaux pour éviter les dommages matériels ou corporels.

⚠ Ne placez jamais le congélateur à l'horizontale.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez vous reporter au préalable au tableau de dépannage ci-dessous. Vous gagnerez ainsi un peu de temps et ferez quelques économies. Le tableau contient une liste des problèmes les plus fréquents, à l'exception des problèmes dus à des défauts de fabrication ou de matériau.

Français

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Fonctionnement du congélateur		
Le compresseur ne fonctionne pas	Le produit est en cycle de dégivrage. Le congélateur n'est pas branché dans une prise de courant. Le produit est hors tension.	☐ Cette situation est normale pour un congélateur à dégivrage automatique. ☐ Vérifiez que la fiche, la prise ou le fusible n'est pas endommagé. Mettez le produit sous tension après avoir confirmé leur bon état de fonctionnement. ☐ Appuyez sur la touche d'alimentation pour redémarrer le congélateur.
Le congélateur fonctionne souvent ou trop longtemps	La température intérieure ou extérieure est élevée. ☐ Le congélateur a été mis hors tension pendant un certain temps. ☐ La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps. ☐ La porte du congélateur n'est pas correctement fermée. ☐ La température réglée est trop basse. ☐ Le joint de la porte est sale, usé, fissuré ou inadapté. ☐ Le condenseur est sale.	☐ Dans ce cas, il est normal que le congélateur fonctionne plus longtemps. ☐ Normalement, il faut 8 à 12 heures au congélateur pour refroidir intégralement. ☐ L'air chaud pénètre dans le congélateur, ce qui entraîne fréquemment son démarrage. Il est conseillé de ne pas ouvrir la porte trop souvent. ☐ Assurez-vous que le congélateur a été placé sur une surface plane et qu'aucun aliment ou récipient ne heurte la porte. ☐ Augmentez la température jusqu'à l'obtention d'une température de congélation satisfaisante. Il faut 24 heures pour atteindre la température de congélation. ☐ Nettoyez ou remplacez le joint de porte. Toute fuite constatée au niveau du joint de la porte peut prolonger la durée de fonctionnement du congélateur dans le but de maintenir la température souhaitée. ☐ Nettoyez le condenseur.
Température trop élevée		
Température trop élevée à l'intérieur du produit	La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps. ☐ La température est trop élevée. ☐ La porte n'est pas fermée hermétiquement. ☐ Le condenseur est sale.	L'air chaud s'engouffre dans le congélateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte le moins souvent possible. ☐ Réinitialisez la température. ☐ Assurez-vous que le congélateur a été placé sur une surface plane et qu'aucun aliment ou récipient ne heurte la porte. ☐ Nettoyez le condenseur.

RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Présence d'eau, d'humidité ou de givre sur la surface extérieure du congélateur		
L'humidité s'accumule sur la surface extérieure du congélateur	☐ Environnement humide. ☐ La porte n'est pas fermée hermétiquement, ce qui provoque la condensation de l'air froid dans le congélateur et de l'air chaud à l'extérieur.	Une situation de cette nature est tout à fait normale dans un environnement humide. L'humidité sur l'appareil diminue avec l'humidité du climat. ☐ Assurez-vous que le sol est plat et qu'aucun aliment ou récipient ne dépasse de la porte. Fermez la porte hermétiquement.
Mauvaises odeurs dans le congélateur		
L'intérieur du congélateur est sale	L'intérieur du congélateur doit être nettoyé. ☐ Des aliments dégageant une forte odeur sont stockés dans le congélateur.	Nettoyez l'intérieur du congélateur. (Voir chapitre Dégivrage et nettoyage) ☐ Vérifiez que la nourriture n'est pas avariée. Retirez du congélateur les aliments avariés ou dégageant une forte odeur.
En cas de...		
Bips sonores	La porte du congélateur est ouverte. ☐ La température dans le congélateur est trop élevée. ☐ Certaines pièces peuvent être endommagées.	Fermez la porte ou désactivez l'alarme manuellement. ☐ Le déclenchement de l'alarme est normal au premier démarrage ou lors de la première congélation d'aliments. L'alarme peut être coupée manuellement. ☐ Contactez le personnel du service après-vente.
Bruit anormal	Le congélateur n'est pas placé sur une surface plane. ☐ Le congélateur est en contact avec un autre meuble ou objet.	Ajustez la hauteur des pieds pour mettre le congélateur de niveau. ☐ Retirez les objets autour de l'appareil.
Léger bruit semblable à celui de l'eau qui coule	Il s'agit du bruit du système de réfrigération.	Normal.
Dégagement de chaleur de l'armoire	Le système de réfrigération fonctionne.	Cette situation est tout à fait normale et empêche la condensation.

Plaque signalétique

La plaque signalétique est fixée en bas à gauche, à l'intérieur du compartiment de congélation. La plaque signalétique fournit des renseignements importants sur l'appareil et ne doit pas être endommagée ni retirée.

La capacité valide et la consommation de puissance absorbée nominale indiquées sur la plaque signalétique sont soumises aux normes correspondantes.