GUIDE **D'UTILISATION QUOTIDIENNE**

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT INDESIT
Pour recevoir un service et support complet, veuillez enregistrer votre appareil à **www.indesit.com/register**

Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et entretien en visitant notre site Web **docs.indesit.eu** et en suivant les consignes au dos de ce livret.

! Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL



1. Plan de travail
2. Panneau de commande
3. Réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte (derrière la porte)
7. Filtre inférieur (derrière le volet)
8. Supports réglables (4)

PANNEAU DE COMMANDE



1. Option Délicat
2. Option Séchage +
3. Sélecteur de programme
4. Touche Départ / Pause
5. Touche Départ différé
6. Voyant Antifroissage
7. Voyant séquence programme / Voyants Départ différé
8. Voyants de panne

PREMIÈRE UTILISATION

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE

VÉRIFIEZ LE TUYAU DE VIDANGE ET LE RÉSERVOIR D'EAU
Assurez-vous que le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge est correctement fixé, soit au réservoir d'eau du sèche-linge (voir photo), soit à votre système d'égout domestique (voir les Consignes d'Installation).



Assurez-vous également que le réservoir d'eau est correctement inséré.



UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT **Assurez-vous qu'il ne reste ni briquet, ni allumettes dans le linge.** **Assurez-vous que le linge n'est pas imbibé de liquides inflammables.**

1. CHARGER LE LINGE

Préparez votre linge selon les recommandations de la section **TRUCS ET ASTUCES**.
Assurez-vous que les poches soient vides, les fermetures fermées et les rubans liés entre eux.

Ouvrez la porte et chargez le linge. Respectez les charges de linge indiquées dans le **TABLEAU DES PROGRAMMES.**

2. FERMER LA PORTE

Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la porte et le filtre de porte.

Fermez la porte et assurez-vous d'entendre l'emboîtement.

3. RÉGLEZ LE PROGRAMME DÉSIRÉ

Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité.



Vous trouverez de plus amples informations au sujet des programmes dans le **TABLEAU DES PROGRAMMES**.

Sélectionnez des options au besoin
Si vous désirez accéder à des options supplémentaires, appuyez sur la touche respective - le voyant s'allume.

Consultez la section **OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS** pour davantage d'informations.

4. DÉMARRER LE PROGRAMME

Appuyez sur la touche *Départ/Pause* ; le voyant à côté de la touche s'illumine. Le processus de séchage commence.

La durée du programme dépend essentiellement du niveau d'humidité du linge et du volume de la charge de linge.

5. MODIFIER AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Pour changer les réglages d'un programme en cours ou d'un délai différé :
- appuyer sur le bouton *Départ/Pause* pour mettre le programme en cours sur pause
- changer vos réglages
- appuyer de nouveau sur le bouton *Départ/Pause* pour poursuivre le programme.

6. REMISE À ZÉRO D'UN PROGRAMME EN COURS AU BESOIN

Tournez le sélecteur de programme sur Arrêt/O .

⚠ AVERTISSEMENT

Ouvrez immédiatement la porte et déchargez le linge, de sorte que l'éventuelle chaleur du linge puisse se dissiper.

7. EXTINCTION DU SÈCHE-LINGE APRÈS LA FIN DU PROGRAMME

Au terme du programme, le voyant de fin s'allume dans le voyant de séquence du programme. Tournez le sélecteur de programme sur Arrêt/O pour éteindre la sécheuse . Ouvrez la porte et sortez le linge.

Si vous n'éteignez pas la sécheuse à la fin du programme, le tambour tourne à intervalles réguliers pendant 10 minutes pour réduire le froissement des vêtements. Au cours de cette période, le voyant antifroissage s'allume.

La sécheuse s'éteindra automatiquement environ un quart d'heure après la fin du programme pour économiser de l'énergie.

8. VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU / LAVER LE FILTRE DE LA PORTE / LAVER LE FILTRE DE SOCLE

Consultez la section **SOIN ET ENTRETIEN** .

TRUCS ET ASTUCES

Respectez les étiquettes d'entretien de votre linge ; assurez-vous qu'il peut passer à la sécheuse.

SYMBOLES D'ENTRETIEN
Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

Température normale

Température réduite

Pas de séchage en tambour

VIDEZ TOUTES LES POCHES
Des objets comme les pièces ou les clés peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

CONSEILS POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES

Séchez toujours une pleine charge ; cela optimiser la consommation d'énergie correspondante. Les tailles de charge maximale pour les différents programmes sont indiquées dans le tableau des programmes.

Afin de réduire le temps de séchage, assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale du programme de lavage. Cela réduit la teneur en humidité du linge.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Les données peuvent différer chez vous, essentiellement du fait de la teneur en humidité de la charge de linge.

Programme	Charge (Kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Humidité (%)	Consommation d'énergie (kWh)	Temps séchage (min)
ECO COTON *	8 4	1 000 1 000	60 60	4,76 2,55	135 80
ECO COTON	8 8	800 1 400	70 50	5,52 3,96	154 117
COTON PRÊT À REPASSER	8 8 8	800 1 000 1 400	70 60 50	4,38 3,92 3,46	131 112 99
SYNTHÉTIQUE PRÊTS À RANGER	3,5	1 000	40	1,44	46

*Programmes de référence pour l'étiquette énergétique / Réglementation 392/2012 / UE
Les valeurs sont basées sur le réglage du programme par défaut, avec un filtre de porte et inférieur propres. Pour les tests de consommateurs, le filtre de porte et le filtre inférieur doivent être nettoyés après chaque cycle.

La consommation d'énergie et le temps de séchage peuvent différer des valeurs ci-dessus. Ils dépendent des conditions de fonctionnement à domicile (comme les fluctuations de tension, le mélange de textiles, l'humidité des textiles après essorage, le volume de charge).

Les valeurs sont déterminées selon la Norme européenne 61121 et voir le réglage du programme par défaut ; le changement du réglage a également un impact sur les données de consommation.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme				Options	
		Étiquettes d'entretien	Charge max.	Délicat	Séchage +
Coton	Prêt à porter		max	✓	✓
	Prêt à ranger			✓	✓
	Prêt à repasser			✓	✓
Eco coton			max	✓	✓
Synthétique	Prêt à porter		3,5	✓	✓
	Prêt à ranger			✓	✓
	Prêt à repasser			✓	✓
Mix			3,0	✓	✓
Expert laine			1,0	-	-
XXL			3,0	-	-
Temps séchage			max	-	-

✓ Sélectionnable / Option - Non sélectionnable / Applicable

PROGRAMMES

Assurez-vous que votre linge peut être traité dans un sèche-linge. Consultez les **TRUCS ET ASTUCES**/ étiquettes de soin.

ECO COTON
Pour sécher le linge en coton normalement humide.
Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton normalement humide. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton.
Les valeurs sur l'Étiquette énergétique sont basées sur ce programme.

COTON
Pour sécher le linge en coton.

SYNTHÉTIQUE
Pour sécher le linge en fibres synthétiques.

MIX
Pour sécher une lessive constituée de coton, de lin, de fibres synthétiques, et leurs mélanges.

EXPERT LAINE
Pour terminer le processus de séchage des textiles en laine. Les lainages deviennent moelleux et doux.

XXL
Pour sécher de gros articules, comme les sacs de couchage, les couvertures, etc.

TEMPS SÉCHAGE
Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du programme (15, 30, 60 ou 90 minutes).
Pour tous les tissus adaptés au séchage à la sécheuse. Aussi approprié pour ajouter un court cycle de séchage de 15 minutes à la fin du programme.

OPTIONS, FONCTIONS ET INDICATEURS

Consultez le tableau des programmes afin de contrôler les options disponibles pour le programme sélectionné.

OPTIONS

Délicat
Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

Séchage +
Augmente le niveau de séchage du linge.

FONCTIONS

Départ différé
Diffère l'heure de départ de votre programme.
Choisissez un démarrage différé de 3, 6 ou 9 heures.
- Sélectionnez le programme et les options souhaités.
- Appuyez sur la *touche Départ différé* à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant de délai désiré s'allume.
- Appuyez sur *Départ / Pause* - le décompte pour le démarrage différé commence. Le voyant de démarrage différé clignote et la *touche Départ / Pause* s'allume. Un son lors de l'activation de la pompe peut se produire.
- Une fois le délai expiré, le sèche-linge démarre automatiquement.

Pour annuler la fonction *Départ différé*
- Tournez le sélecteur de programme à la position Arrêt/O ou sur un autre programme.

VOYANTS

Voyants de panne :

Vider réservoir
(=> réservoir d'eau vide)

Filtre de socle
(=> laver le filtre inférieur).

Filtre de porte
(=> laver le filtre de la porte)

En cas de pannes, consultez la section **DÉPANNAGE** dans les **CONSIGNES D'UTILISATION**.

Voyant de séquence du programme
Affiche la phase du programme en cours (départ / séchage / fin de cycle).

Voyants Départ différé
Indique le délai sélectionné jusqu'au démarrage du programme.

Antifroissage
Indique que le sèche-linge est en cycle antifroissage au terme du programme, afin d'éviter le froissage du linge (voir UTILISATION QUOTIDIENNE / 7).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT **Éteignez et débranchez la sécheuse avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage et d'entretien.** **Attention, l'eau dans le réservoir d'eau peut être encore chaude.**

VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS CHAQUE CYCLE DE LAVAGE

Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau. Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains.
Videz l'eau et insérez le récipient en le remettant en place. Assurez-vous qu'il soit correctement inséré.



LAVEZ LE FILTRE DE PORTE APRÈS CHAQUE CYCLE DE LAVAGE

Ouvrez la porte et enlevez le filtre de porte en le tirant vers le haut.



Appuyez sur le bouton pour ouvrir le filtre de porte. Enlevez les peluches à l'intérieur. Fermez le filtre et réinsérez-le dans la bonne direction, de sorte qu'il soit totalement intégré dans la chambre du filtre.



LAVEZ LE FILTRE INFÉRIEUR ENV. TOUS LES DEUX MOIS

Ouvrez le volet inférieur. Faites pivoter les barres de verrouillage de droite et gauche sur le filtre inférieur vers le bas en position horizontale. Tenez le filtre inférieur sur la poignée et tirez-le.



Lavez le filtre inférieur à l'eau courante ; éliminez la poussière et les peluches.



Nettoyez la chambre du filtre du sèche-linge avec un chiffon humide ou minutieusement avec un aspirateur. Réinsérez le filtre inférieur. Faites pivoter les barres de verrouillage vers le haut en position verticale. Fermez le volet inférieur.

Données techniques - Réglementation 392/2012.	
Marque Indesit	
Modèle IND80110 - IND80111 - IND80112	
Capacité nominale de linge en coton pour le « programme coton standard » à pleine charge - kg	8.0
Ce sèche-linge domestique à tambour est un sèche-linge	À condens.
Classe d'efficacité énergétique de A+++ (faible consommation) à D (consommation élevée)	B
La consommation d'énergie annuelle (AEc)* pondérée Kwh 1)	560
Ce sèche-linge domestique à tambour est un sèche-linge	Automatique
Consommation d'énergie à pleine charge ; Edry- kWh 2)	4.76
Consommation d'énergie à demi-charge ; Edry½,- kWh 2)	2.55
Consommation d'électricité : mode arrêt (Po) - Watts	0.07
Consommation d'électricité : mode laissé sur marche (Pl) - Watts	0.81
Durée du mode laissé sur marche pour le système de gestion de la consommation d'électricité - minutes	15
Durée du programme - pondérée (Tt) pour pleine et demi-charge - minutes	103
Pleine charge (Tdry) - minutes	135
Demi-charge (Tdry½) - minutes	80
Classe de taux de condensation sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)	B
Taux de condensation moyen - %	
pondéré (Ct) pleine et demi-charge 3)	85
charge pleine Cdr	84
demi-charge Cdry½	86
Niveau de bruit aérien - dB(A) re 1 pW	70
1) Le « programme coton standard » à charge pleine ou partielle et le « programme coton standard » à charge partielle sont les programmes standards auxquels se réfèrent les informations de l'étiquette et de la fiche. Ces programmes sont parfaits pour sécher du linge en coton au niveau armoire (0%) et ce sont aussi les programmes les plus efficaces au point de vue consommation d'énergie. La charge partielle est égale à la moitié de la charge nominale.	
2) La consommation annuelle est basée sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
3) Moyenne pondérée de 3 cycles à pleine charge et de 4 cycles à demi-charge.	

FICHE TECHNIQUE

www La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique de l'appareil, peuvent être téléchargées sur le site Web de Indesit **docs.indesit.eu**

COMMENT OBTENIR LE CONSIGNES D'UTILISATION ET ENTRETIEN

> ***www*** Téléchargez le Consignes d'utilisation et entretien à partir de notre site Web **docs.indesit.eu** (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.

> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.



400010896440
PN 195146852
Imprimé en Italie

1



2a



3



2b



4



5a



5b







6





MESURES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER

🕮 Ce symbole vous rappelle qu'il est essentiel de lire cette notice.
Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.
Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.
⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le sèche-linge uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.
⚠ AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés pour permettre à la chaleur de se dissiper.
⚠ Les articles souillés par des substances comme l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et le décapant pour cire doivent être lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge. Les articles suivants ne devraient pas être séchés dans le sèche-linge : caoutchouc mousse, bonnets de douche, textiles imperméables, articles dont le revers est caoutchouté, et vêtements ou oreillers dont le rembourrage est en caoutchouc mousse.Videz les poches d'articles comme les briquets et les allumettes. N'utilisez pas le sèche-linge si vous avez utilisé des produits chimiques pour nettoyer le linge.
⚠ Ne séchez pas les articles tachés d'huile dans le sèche-linge du fait de leur haute inflammabilité.
⚠ N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

UTILISATION AUTORISÉE

⚠ MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.
⚠ Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires.
⚠ Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (en kg de linge sec) qui est reportée dans le tableau des programmes.
⚠ N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher des articles qui n'ont pas été lavés.
⚠ Assurez-vous que la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.
⚠ Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.
⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
⚠ Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.

INSTALLATION

⚠ L'appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation - vous pourriez vous couper.
⚠ L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.
⚠ Installez le sèche-linge dans une pièce dûment aérée (porte ouverte, grille d'aération ou niche de plus de 500 cm^2) et ce afin d'éviter le retour de gaz dans la pièce venant d'appareils comme ceux brûlant d'autres combustibles, y compris ceux avec des flammes vives. En cas d'installation du sèche-linge sous un plan de travail, prévoyez une grille de ventilation (45 cm x 8 cm au minimum) à l'arrière du plan sous lequel il sera installé.
⚠ En cas d'installation du sèche-linge près d'une cuisinière à gaz ou à charbon, prévoyez une plaque d'isolation à la chaleur (85 x 57 cm) entre les deux appareils, avec le côté contre la cuisinière recouvert d'une feuille d'aluminium.

⚠ L'air dégagé par le sèche-linge ne doit pas être évacué dans le même conduit que celui de fumées d'échappement d'autres machines qui brûlent des gaz ou d'autres combustibles.
⚠ Évitez d'installer l'appareil derrière une porte qui peut être verrouillée, une porte coulissante, ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du sèche-linge de façon à ne pas entraver l'ouverture de celle-ci.
⚠ L'appareil peut être placé contre le mur afin d'en limiter l'accès à la partie arrière.
⚠ N'installez pas le sèche-linge sur un tapis qui risquerait d'en boucher les grilles d'aération situées sur sa base.
⚠ Si vous souhaitez installer le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant.Le kit d'empilement est livré avec une notice d'installation.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

⚠ Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.
⚠ utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.
⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un câble identique par le fabricant, un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée - vous pourriez vous électrocuter.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez- vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer l'entretien - vous pourriez vous électrocuter ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur - risque de choc électrique.
⚠ Assurez-vous que tous les pièges à peluches sont propres avant de lancer un cycle de séchage.

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage ♻.
Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Ce symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le respect de cette notice permettra à votre machine de fonctionner de façon performante !

N'oubliez pas de vider le récipient d'eau après chaque utilisation (Voir la figure 1 sur la dernière page).
N'oubliez pas de nettoyer le filtre de la porte (Voir la figure 2 sur la dernière page) et le filtre inférieur après chaque utilisation (Voir la figure 3 sur la dernière page) **Certains modèles sont équipés de filtres différents, par conséquent, il se peut que les dessins montrent des filtres autres que ceux montés dans votre sèche-linge. Toutes les parties du filtre doivent être nettoyées.**

1



2



3a



3b