PROLINE

PTL1155-E

FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Sélecteur de programme
B. Touche "Départ différé"
C. Indicateurs de déroulement du programme
Indicateurs de départ différé
D. Sélecteur de vitesse d'essorage
E. Touche "Départ"
F. Touche "Annulation"
G. Voyant "Ouverture porte"



Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:
H. Voyant "Service"
I. Voyant "Robinet d'eau fermé"
J. Voyant "Nettoyage filtre"

Niveau de bruit acoustique :
Lavage - 59 dB(A) / 1pW
Essorage - 1100, tr/min, 74 dB(A) / 1pW

Programme		Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques *- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette*	Détergents et produits additifs: Pré-lavage	Détergents et produits additifs: Lavage principal	Détergents et produits additifs: Assouplissant et produit amidonnant	Départ différé	Options: Prélavage	Options: Rapide	Options: Essorage variable	Vitesse d'essorage max. tr/min
Coton *40 - 60 - 95°C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40 30	5.5	Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. *En sélectionnant "Coton 95", ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.*	❊	Oui	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Jeans *40°C*	*40°C*	60 40	4.0	Pour vêtements en jeans moyennement sale, et vêtements en Denim (ou matière similaire) comme les pantalons, chemises et vestes.	❊	Oui	❊	❊	❊	–	❊	max.
Synthétique *30 - 40 - 60°C*	*30 - 40 - 60°C*	60 40 30	3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	❊	Oui	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Délicate *30 - 40°C*	*30 - 40°C*	30 40	1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	❊	Oui	❊	❊	❊	–	❊	1000 [1]
Tous les jours *40°C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	–	Oui	❊	❊	–	–	❊	max.
Rapide 15' *30°C*	*30°C*	30 30	3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. *Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.*	–	Oui	❊	❊	–	–	❊	max.
Laine/Main *Froid - 40°C*	*/ - 40°C*		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins!), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	–	Oui	❊	❊	–	–	❊	1000 [1]
eCoton *40 - 60°C*	*40 - 60°C*	60 40	5.5	Linge coton normalement sale. Le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. -Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.	–	Oui	❊	❊	–	–	❊	max.
Rinçage & Essorage		–	5.5	*Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".*	–	–	❊	❊	–	–	❊	max.
Essorage		–	5.5	*Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".*	–	–	–	❊	–	–	❊	max.
Vidange		–	–	*Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme aprés un "Arrêt cuve pleine".*	–	–	–	❊	–	–	–	–

❊: option / Oui : dosage nécessaire
[1] Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0.11 W / en mode laissé sur marche 0.11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie sans "Rapide" (kWh)	Durée approx. du programme (heu: min)	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"
Coton	95	5.5	55*	1.75	2:05	1:50
Coton	60	5.5	48	1.05	2:20	1:45
Coton	40	5.5	48	0.64	2:05	1:30
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Synthétique	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Synthétique	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Délicate	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Délicate	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Tous les jours	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Rapide 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Laine/Main	Froid	1.0	40	0:40	0:30	-
eCoton **	60	5.5	48	0.93	2:45	-
eCoton **	60	2.75	33	0.77	2:15	-
eCoton	40	5.5	48	0.65	2:10	-
eCoton **	40	2.75	33	0.55	1:50	-

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la selection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle depend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme standard pour le coton et la base pour l'étiquette d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.:
3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche to the **"Départ"** clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d´heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en racourcissant le programm.
- Recommendé pour un volume moins importnat de ling, ou pour un linge peu sale.

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement a chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires a vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Si vous avez sélectionné l'option "Départ différé", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment
- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant s'allume.
- Démarrer la minuterie "Départ différé" en appuyant **"Départ"**. Voyant au dessus du bouton "Départ différé" se met à clignoter et s´éteint une fois le programme démarré.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ"**, le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplaceé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ"**, le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

..avant d'appuyer sur la touche "Départ":

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche **"Annulation"**.

..après avoir appuyé sur la touche "Départ":

- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes – l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ"**. Le voyant situé près de la touche **"Départ"** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage "Que faire en cas de problème").

"Arrivée d'eau"
Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

"Service"
Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

"Nettoyage filtre"
L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant "Essorage" de l'indicateur de déroulement du programme clignote: déséquilibre lors de l'essorage.

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant „Porte ouverte" s´affiche. Environ un quart d´heure après la machine s´arrête automatiquement pour économiser l´énergie.

1. Turn the programme selector to the "Off/O"position.
2. Close the water tap.
3. Open lid and drum and unload the machine.
4. Leave the lid open for some time to allow the interior of the machine to dry.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ"** pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ"**. Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation"** annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.