Haier

Téléviseur écran plat LED

GUIDE D'UTILISATION

LE50K6500U
LE65Q6500U

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute référence ultérieure.

Table des Matières

01 Avertissements et mesures de sécurité

Bienvenue 2
Information Importante 2
Instruction de sécurité 3
Avertissements et mise en garde 4

02 Introduction

Caractéristiques principales 5
Installation du support mural 7
Installation du socle TV 8
Panneau de commande frontal 9
Prises arrières / latérales 9
Branchements du téléviseur 10
Interface commune : Canal Ready 12

03 Télécommande

Présentation de la Télécommande 13
Installation des piles dans la Télécommande 13

04 Utilisation

Opération de base 14
APPS 15
Réglage 15
Menu de son 16
Chaîne 16
Réseau 17
Heure 17
Système 18
Àpropos de téléviseur 18
Médias 19

05 Dépannage

Dépannage 20

06 Spécification

Spécification 23

01 Avertissements et mesures de sécurité

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LCD LED 50"/65" Ce guide va vous aider à régler et utiliser votre téléviseur.
Commencez par vérifier le contenu de votre boîte avec la liste des pièces ci-dessous :

50" UHD Numérique LED LCD	65" UHD Numérique LED LCD
Télécommande et 2 piles AAA	Télécommande et 2 piles AAA
Guide d'utilisation	Guide d'utilisation
Guide de démarrage rapide	Guide de démarrage rapide
Socle du téléviseur	Socle du téléviseur

FR

Maintenant vous pouvez commencer !

INFORMATION IMPORTANTE

LISEZ ENTIÈREMENT CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ATTENTION

RISQUES D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'installez jamais votre téléviseur dans un lieu humide. Redoublez d'attention lorsque vous manipulez l'écran pour ne pas le rayer par inadvertance ou l'endommager d'une autre façon. Veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de votre téléviseur avec des journaux, nappes, rideaux, etc

ATTENTION : La fiche électrique doit rester facilement accessible.
Consultez attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation, puis rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Pour obtenir des performances optimales, consultez attentivement le présent mode d'emploi, puis rangez-le dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Les chiffres et les données communiqués au sujet de l'écran dans le présent mode d'emploi peuvent, suite aux innovations technologiques apportées, ne pas correspondre tout à fait aux caractéristiques de votre modèle.
Tout démontage, sans approbation préalable, du présent produit est strictement interdit, elle entrainerait l'annulation de la garantie Haier.
AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie, tenez bougies et autres sources de flammes ouvertes à distance du produit en toutes circonstances.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Attention : Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas ouvrir le capot arrière. Aucun des éléments internes ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.
- Attention : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
- N'exposez pas l'appareil au ruissellement ni à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide (tel qu'un vase) au dessus de l'appareil.
- Éloignez le produit de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur telle que radiateurs ou poêles.
- N'obstruez jamais les fentes d'aération. Les fentes et ouvertures sur l'unité sont prévues pour la ventilation. Ces fentes ne doivent jamais être obstruées en plaçant l'appareil sur un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur le panneau ou le cadre.
- Débranchez la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de l'élimination des piles.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.
- AVERTISSEMENT: Pour éviter tout dommage corporel ou matériel en inclinant le téléviseur, assurez-vous que le produit soit positionné à l'horizontale sur une table à plat, protéger et stable.
- ATTENTION : Si l'appareil a accumulé des charges électrostatiques, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement, dans ce cas il faut le réinitialiser.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriées ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.

CE

HDMI

Avertissements et mise en garde



Avertissement

Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne retirer pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.



Avertissement

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.

Avertissement

N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur .



Attention

Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

Attention

Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.



Attention

Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle. Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.



Attention

Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.

Attention

Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.



Attention

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales. L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

02 Introduction

ATTENTION

Ne modifiez aucun composant interne et bouton de commande du téléviseur non décrit dans ce manuel.
Tous les téléviseurs à LED sont des équipements de haute tension électrique.
Il faut débrancher le téléviseur avant de nettoyer de la poussière ou des gouttes d'eau sur l'écran, du boîtier ou autour de l'un des boutons ou des connecteurs.
Utilisez un chiffon doux et sec et non pelucheux pour essuyer le téléviseur.
Pendant les orages, débranchez le câble d'alimentation et le câble d'antenne pour éviter d'endommager votre téléviseur et les autres appareils connectés.
Toutes les opérations de réparation de ce téléviseur ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

INSTALLATION

* Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.
* L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.
* Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.
* Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.
* Ce téléviseur peut être connecté à une prise secteur de 100-240 volts. 50/60 Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant CC ou de n'importe quel autre type.
* Ne couvrez pas les fentes de ventilation lors de l'utilisation du téléviseur.

Caractéristiques principales

① Ecran de télévision, moniteur d'affichage

② Grande luminance et large angle de la visualisation

③ Interface HDMI

④ NICAM;

⑤ Time-shift

Données principales

Taille d'écran	50"	65"
Système TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L DVB-T,DVB-C, DVB-T2, DVB-S2	
Système du signal vidéo	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265	
Mémorisation des numéros des chaînes	1000 (DTV),100 (ATV)	
Tension d'entrée	100-240V CA 50/60Hz	
Consommation d'énergie	128W	206W
Consommation électrique en veille	≤0.50W	
Puissance de sortie audio (Taux de distorsion dynamique ⩽ 7%)	2 x 10W	
Signal d'entrée	3 Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1 AV Entrée YPbPrx1 1 LAN Entrée 1 CI 2 USB 1 LNB IN 1 RF	
signal de sortie	1 Prise casque audio 1 Optical	
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite >= 350 YPbPr >=400	

HDMI

MODE SUPPORTÉ

	RESOLUTION	V. Fréq. (Hz)	H. Fréq. (KHz)
1	800x600	60	37.88
2	1024x768	60	48.36
3	1360x768	60	47.7
4	1280x768	60	47.3
5	1920x1080	60	67.5
6	3840x2160	30	67.5
7	3840x2160	50	112.5
8	3840x2160	60	135

Installation du socle TV

1. Placez le côté du panneau de la télévision sur la plate-forme et insérez les deux stands dans la télévision, ce qui rend les trous de vis de stands correspondent aux trous corrects de la télévision.



2. Fixez le vis le fond du couvercle arrière, un pour chaque côté, et l'assemblage sera terminé.



(50")



(65")

REMARQUES SUR L'INSTALLATION

Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.

L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.

Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.

S'il vous plaît ne pas tourner ce téléviseur! Son socle n'est pas pivotant.

Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.

Installation du support mural

Ce téléviseur peut être accroché au mur en suivant la procédure suivante :

1. Placez le téléviseur LCD LED sur une surface solide. Mettez un matériau souple à l'avant de l'écran pour le protéger contre tout dommage.



2. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le téléviseur sur un support mural (non inclus) par les quatre trous VESA standard à l'arrière du téléviseur.



(50")



(65")

Panneau frontal



1: Capteur de télécommande.
2: Témoins: ROUGE : VEILLE
3: Touches



Menu de navigation

Statut de TV	Touche au milieu	Pousser Haut / Bas	Pousser Gauche / Droite
Non affichage dans le TV	Ouvrez le menu de navigation	Sur la télévision analogique et numérique, le canal peut être activé et désactivé.	En l'absence d'état de lecture audio, appuyez sur le contrôle de volume augmenter / baisser.
Statut de menu de Navigation (Si ce modèle ne possède pas de la fonction correspondante, l'icône est en gris et n'est pas facultative)	Appuyez pour ouvrir le menu de navigation, appuyez à nouveau pour fermer le menu. S'il n'existe aucune opération, le menu disparaît automatiquement après 5 secondes.	Appuyez pour accéder à la page d'accueil, attentez, appuyez sur la touche correspondante, l'icône correspondante devient sur-brillante, pour rappeler à l'utilisateur qu'il a exploité avec succès, et pour obtenir les fonctions correspondantes.	Appuyez pour entrer dans le menu, la source d'entrée, Appuyez sur la touche correspondante, l'icône correspondante devient sur-brillante, pour rappeler à l'utilisateur qu'il a exploitée avec succès, et pour obtenir les fonctions correspondantes.
Menu, Accueil, ou l'Etat d'Application dans le TV	Appuyez brièvement pour confirmer, pareil que la touche de confirmation sur la télécommande. Appuyez longuement pour revenir, pareil que la touche de retour sur la télécommande.	Achieve monter et descendre la fonction de boutons, égale à la touche Haut / Bas de la télécommande.	Réaliser la fonction des touches à gauche et àdroite, pareil que la touche Gauche / Droite sur la télécommande.
l'état de veille	Appuyez sur pour allumer	—	—
Autres états	Appuyez pour confirmer, pareil que la touche de confirmation sur la télécommande. Si le lecteur vidéo peut être joué et suspendu, et le mene de réglage apparaît.	Réaliser la fonction de touches à gauche ou à droit, pareil que la touche Haut / Bas sur la télécommande.	Réaliser la fonction de touches à gauche et à droite, pareil que la touche Gauche / Droite sur la télécommande. Si c'est le cas où le menu de réglage du lecteur vidéo multimédia apparait, obtenir la function d'avance rapide et de retour rapide.

Prises arrières/latérales



1	**HDMI3(ARC)**	Entrée	7	**COMMON INTERFACE(CI)**	Entrée
2	**RF**	Entrée	8	**LAN**	Entrée
3	**LNB IN**	Entrée	9	**HDMI1**	Entrée
4	**USB**	Entrée	10	**HDMI2**	Entrée
5	**AV IN**	Entrée	11	**HEADPHONE**	Sortie Casque audio Analogique
6	**YPbPr**	Entrée	12	**OPTICAL**	Sortie

Branchements du téléviseur



Branchements du téléviseur

Connexion d'un lecteur DVD / décodeur satellite / câble / console de jeux / ordinateur portable
Il y a plusieurs options pour la connexion d'un lecteur DVD / décodeur satellite ou par câble / console de jeux / ordinateur portable à votre téléviseur.

Option 1 **HDMI**

1 Eteignez d'abord l'appareil que vous souhaitez connecter au téléviseur s'il est allumé.
2 Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise HDMI du téléviseur au lecteur DVD / décodeur par câble ou console de jeux.
3 Allumez l'appareil que vous venez de connecter au téléviseur .
4 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble HDMI, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner HDMI puis appuyez sur la touche OK.

Option 2 **AV Audio Visual**
(Jaune/Blanc/Rouge)

1 Eteignez le téléviseur et l'appareil avant de procéder aux connexions.
2 Connectez les câbles AV (non fournis) des connecteurs vidéo (jaune) et audio (blanc, rouge) du téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux etc.
3 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble AV, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner AV puis appuyez sur la touche OK.

Option 3 **COMPONENT**
(Vert/Bleu/Rouge) + (Blanc/Rouge)

1 Eteignez le téléviseur et l'appareil avant de procéder aux connexions.
2 Branchez les câbles (non fournis) de l'entrée COMPONENT IN Y, Pb, Pr (vert, bleu, rouge) et L-Audio-R (blanc, rouge) du téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux etc.
3 Pour sélectionner le dispositif connecté avec le câble COMPONENT, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner YPbPr puis appuyez sur la touche OK.

Option 4 **USB**

1 La plupart des clés USB peuvent être connectés à votre téléviseur et certains appareils photo numériques peuvent aussi être compatibles.
2 Connectez une clé USB (non fournie) ou un câble USB (non fourni) au téléviseur.
3 Pour sélectionner le dispositif USB connecté à votre téléviseur, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner USB puis appuyez sur la touche OK.
Remarque 1 : Seuls les fichiers *.jpg et *.mp3 sont compatibles, d'autres types de fichiers risquent de ne pas marcher.
Remarque 2 : L'iPhone et iPod d'Apple ne sont pas compatibles avec votre téléviseur.
Remarque 3 : Lorsque vous connectez un dispositif quelconque au port USB, essayez d'avoir un câble USB aussi court que possible.

Option 5 **Prise CASQUE**

Insérez la fiche de l'écouteur dans la prise casque du téléviseur. Le son des haut-parleurs sera coupé. Vous pouvez également connecter des enceintes externes si nécessaire.

Option 6 **Entrée LAN**

Connecter votre téléviseur au routeur Internet à l'aide d'un câble Ethernet. Ce est pour des services futurs tels que le bouton rouge, et les services de télévision sur demande/rattraper.

Option 7 **SORTIE optique**

Utilisez un câble optique pour connecter la prise OPTIQUE du TÉLÉVISEUR à la prise d'entrée audio coaxiale d'un récepteur audio externe. Branchez les appareils connectés dans la prise de courant avant d'allumer le téléviseur.

INTERFACE COMMUNE

Le logement de l'interface commune (CI) est destiné à un module d'accès conditionnel (CAM) et une carte à puce pour pouvoir regarder des programmes télé et des services supplémentaires payants. Contactez votre câble opérateur pour obtenir plus d'informations sur les modules et l'abonnement. Notez que les modules CAM et les cartes à puce ne sont ni fournis ni des accessoires en option.

Avertissement

- Eteignez votre téléviseur avant d'insérer un module dans le logement d'interface commune

1 Eteignez correctement le CAM (module d'accès conditionnel), puis la carte à puce dans le logement CI qui se trouve sur le côté du téléviseur.



2 Allumez le téléviseur, le message ci-dessous s'affiche si un module CAM est détecté. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.

Module CI insére

3 Appuyez sur le bouton MENU et appuyez sur les boutons ◄ ► pour sélectionner la chaîne, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu de chaîne. Appuyez sur les boutons ▼▲ ◄ ► pour sélectionner le réglage CAM, ensuite appuyez sur le bouton ►/OK pour entrer le sous-menu de réglage CAM.

4 Des informations détaillées sur la carte CI en cours d'utilisation seront affichées

5 Appuyez sur OK pour accéder au menu de la carte. Reportez-vous au manuel d'utilisation du module pour régler les détails

6 Lorsque le module est retiré, le message suivant apparaît sur l'écran.

Module CI retiré

FR

03 Présentation de la télécommande



#	Bouton	Descriptions
1	(Power)	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur.
2	S.MODE	Appuyez pour sélectionner le mode sonore.
3	P.MODE	Appuyez pour sélectionner le mode d'image.
4	0-9	Appuyez pour entrer un numéro de chaîne ou un mot de passe.
	Q.VIEW	Appuyez pour passer à la dernière chaîne visionnée.
	INFO/	Appuyez pour afficher les informations sur la chaîne. En mode de télétexte, appuyez pour afficher les informations masquées.
5	MENU/	Appuyez pour ouvrir le menu sur l'écran. En mode de télétexte, appuyez pour ouvrir la page INDEX.
6	OK	Appuyez pour confirmer une sélection.
7	▲▼◀▶	Appuyez pour naviguer dans le menu d'écran.
8	BACK/	Appuyez pour revenir à l'écran précédent. En mode de télétexte, appuyez pour entrer en mode de mélange.
9	YouTube	Appuyez pour ouvrir YouTube.
	(Mute)	Appuyez pour allumer ou éteindre le son.
	TOOL	Appuyez sur pour ouvrir le menu raccourci d'outil.
10	VOL +/-	Appuyez pour régler le volume.
11	APP	Appuyez pour ouvrir la page de menu App.
12	FAV/	Appuyez pour ouvrir une liste de chaînes favorites. En mode de télétexte, appuyez pour maintenir une page.
13	(reverse)	Appuyez pour inverser la lecture en mode multimédia & Timeshift.
14	(Play)	Appuyez pour faire la lecture en mode multimédia & mode Timeshift.
15	(stop)	Appuyez pour arrêter la lecture de multimédia, le mode REC & Timeshift.
16	SOURCE	Appuyez pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
17		Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
18	GUIDE/	Appuyez pour afficher le guide de programme électronique en mode TV. Appuyez pour entrer dans la sous-page de télétexte.
19	EXIT/	Appuyez pour fermer le menu d'écran. En mode de télétexte, appuyez pour masquer le texte.
20	CH /	Appuyez pour changer de chaîne.
21	CH.LIST/	Appuyez pour ouvrir la liste de chaîne. En mode de télétexte, appuyez sur pour basculer l'image être le haut, vers le bas ou en plein écran.
22	(forward)	Appuyez pour avancer rapidement en mode multimédia & Timeshift.
23	(REC)	Appuyez pour enregistrer le programme TV que vous regardez en mode DTV.
24	(Pause)	Appuyez pour faire une pause en mode multimédia & mode Timeshift.
25	Coloured buttons	Édition de programme: Supprimer, Renommer, Déplacer, Sauter.EPG: Enregistrement, Infos, Calendrier, Rappel.

Insertion des piles dans la télécommande



1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles AAA 1,5 V en respectant les indications de polarité (+/-) des piles à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Remplacez par des piles neuves en cas de dysfonctionnement de télécommande et que le téléviseur ne réponde pas à la télécommande.

Remarque:

1) Utilisation de piles alcalines conseillée.
2) Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou si la télécommande ne va pas être utilisée sur une période prolongée.

Batterien erschöpft sind, entnehmen Sie sie bitte aus der Fernbedienung.

04 Utilisation

Opération de base

Alimentation électrique pour allumer / éteindre cette unité. Avant de l'allumage, assurez que toutes les connections seront appropriées et correctes. Appuyez sur la touche dans le fond de panneau de cet appareil pour allumer cet appareil. Appuyez sur la touche pour afficher le Menu et sélectionner le Logo d'alimentation d'éteindre cette unité. Lorsque le voyant d'alimentation devient rouge, cette unité accède à l'état de veille. Appuyez sur la touche ⏻ pour démarrer cette unité. Le voyant d'alimentation est éteint.

Appuyez à nouveau sur la touche ⏻ pour éteindre cette unité.

S'il n'y a pas du signal pour la source actuelle de signal, cette unité passera automatiquement en mode veille après quelques minutes.

Si vous n'utilisez pas l'unité principale pendant une longue période, débranchez le fil d'alimentation AC sur la prise AC.

Sélectionnez les sources de signal d'entrée

Après d'allumer l'unité principale, appuyez sur la source pour sélectionner la source d'entrée appropriée. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner la source de signal principal.



Guide d'installation

Le guide d'installation est seulement apparu lorsque le téléviseur s'allume pour la première fois ou il est réinitialisé aux réglages d'usine.



Après que le réglage est terminé, vous pouvez regarder la télévision.

1. APPS

Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton▼/▲/◄/ ► pour sélectionner Apps et appuyez sur le bouton OK.



Appuyez sur le bouton▼/▲/◄/ ► pour sélectionner sélectionner APP.

Appuyez sur le bouton ▼/▲/◄ ► pour sélectionner la page d'accueil.Appuyez sur le bouton ◄/ ► pour sélectionner Apps dans la page d'accueil.



2. Réglage

1). Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner le réglage les paramètres, et appuyez sur le bouton OK.

2). Appuyez sur le bouton ▲/▼pour sélectionner le sous-menu.



Piste audio

Piste de sous-titre

Liste de calendrier de télétexte

Image

1.Appuyez sur le bouton ▼ /▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu IMAGE.

2.Appuyez sur le bouton Enter pour faire l'ajustement.

3.Après que l'ajustement est terminé, appuyez sur le bouton Enter pour faire l'enregistrement et revernir au menu précédent.

Mode d'image

Appuyez sur le bouton ▼/▲pour sélectionner le mode Image, ensuite appuyez sur le bouton◄/ ►pour faire la sélection. (option: Standard / personnalisation / Dynamique / Film / Economique).

Remarque: Appuyez sur PMODE pour rapidement sélectionner le mode d'image.

Standard: mode par défaut, afin que l'utilisateur peut profiter des expériences d'image de haute qualité sous une lumière normale.

Personnalisation: réglage d'image défini par l'utilisateur

Dynamique: ce mode est plus approprié pour regarder un programme dynamique.

Film: les couleurs de l'image sont plus douces pour protéger les yeux.

Économique: la luminosité de l'écran est réduite, le contraste est amélioré pour économiser l'énergie.

Radio d'aspect
Appuyez sur le bouton ▼ /▲ pour sélectionner Ratio d'Aspect, appuyez sur le bouton pour faire la sélection. (option: Auto, 16:9, 4:3, zoom 1, zoom 2)

Réglage avancé
Appuyez sur le bouton ▼/▲pour sélectionner Réglage Avancé, ensuite appuyez sur le bouton▼/▲/◄/ ► pour faire la sélection.
Overscan

Température de couleur
Réglez la couleur globale d'image. Appuyez sur▼/▲ pour sélectionner la température de couleur. Appuyez sur◄/ ►pour faire la sélection.(option: Froid/Standard/ Tiède).

Froid: produire une image douce au reflet bleu.
Standard: produire une image vivante.
Tiède: produire une image au reflet rouge.
Contraste dynamique
Réglez le contraste d'image. Appuyez sur le bouton▼/▲ pour faire la sélection, et appuyez sur◄/ ► pour faire l'ajustement.(option: bas/haut/extinction)

Réduction de bruit
Ajustez le bruit d'image. Appuyez sur▼/▲ pour faire la sélection, et appuyez sur◄/ ►pour faire l'ajustement. (option: bas/moyen/haut/extinction)
Remarque: Lorsque vous sélectionnez le mode d'image personnalisée, les fonctions suivantes sont disponibles.

3.Menu de son
1). Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton◄/► pour sélectionner le menu de son, ensuite appuyez sur le bouton OK.

2).Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le mode de son (option: standard / musique / théâtre / utilisateur).

Son surround
Appuyez sur le bouton ▼/▲pour sélectionner le son surround, ensuite appuyez sur le bouton◄/ ► pour choisir allumage/ extinction.
Haut-parleur
Appuyer sur le bouton▼/▲pour sélectionner le haut-parleur, ensuite appuyer sur le bouton ▼/▲/◄/ ► pour faire l'ajustement.
AVL
Appuyer sur le bouton ▼/▲pour sélectionner AVL, ensuite appuyez sur le bouton ◄/ ► pour choisir allumage/extinction.
Réglage avancé
Appuyez sur le bouton ▼/▲pour sélectionner le réglage avancé, ensuite appuyez sur le bouton◄/ ►pour faire l'ajustement.

Balance
Ajustez la balance de sortie de chaîne gauche et droite. Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner la balance, ensuite appuyez sur le bouton◄/ ►pour faire l'ajustement.

Audio Description
Appuyez sur le bouton ▼/▲pour sélectionner Audio Description, ensuite appuyez◄/ ►pour choisir allumage/extinction.

4. Chaîne
Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner la chaîne, ensuite appuyez sur le bouton OK.

FR

1.Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu de chaîne.
2.Appuyez sur le bouton Enter pour faire l'ajustement.
3.Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton Enter pour faire l'enregistrement et revenir au menu précédent.

3.1 Type d'antenne
Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner l'air ou le câble.
3.2Auto-scan
Appuyez sur le bouton ▼/ ▲our sélectionner Auto-scan, ensuite appuyez sur le bouton Enter/► pour entrer.

3.3 Manuel
Appuyez sur le bouton ▼/ ▲pour sélectionner Manuel, ensuite appuyez sur Enter/► pour entrer.
Sélectionnez la modulation / la fréquence / le débit de symboles / ID de réseau, et appuyez sur Auto Recherche pour rechercher les programmes. DTV est d'abord recherché, ensuite appuyez sur MENU pour faire l'arrêt et rechercher ATV.

3.4 HbbTV
Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner HbbTV, ensuite appuyez sur le bouton Enter/► pour sélectionner allumage/extinction.

5.Réseau
1.Appuyez sur ◄/► pour sélectionner Réseau dans le menu principal.

2. Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner Réseau / Ethernet / Test de réseau / Réveil de réseau
3. Ethernet
Appuyez sur le bouton pour sélectionner Ethernet, ensuite appuyez sur le bouton Enter/►pour entrer.

4.Test de réseau
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Test de Réseau, ensuite appuyez sur le bouton Enter/► pour entrer.

5.Réveil de réseau
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Réveil de Réseau, ensuite appuyez sur Enter/►pour entrer.

6. Heure
Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez ◄/► pour sélectionner le menu d'heure, appuyez sur le bouton OK.

1.Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu d'heure.
2.Appuyez sur le bouton Enter pour faire l'ajustement.
3.Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton Enter pour faire l'enregistrement et revenir au menu précédent.



Heure
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Heure, ensuite appuyez sur le bouton Enter/ pour entrer.
Allumage d'heure
Appuyez sur le bouton ▼/ ▲ pour sélectionner Allumage d'heure, et définissez la source par défaut et la chaîne par défaut qui sont affichées sur le téléviseur lorsque vous allumez le téléviseur.

Appuyez sur ▼/▲/ ◄/ ►pour définir l'heure.

Extinction d'heure
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Extinction d'heure d'éteindre le téléviseur à l'heure que vous définissez.
Appuyez sur ▼/▲/◄/► pour définir l'heure.

Minuterie de sommeil
Appuyez sur le bouton sur ▼/▲ pour sélectionner Minuterie de sommeil. (option: extinction, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min).



OSD minuterie
Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner OSD minuterie, appuyez sur ◄/► pour faire la sélection. (option: jamais, 10s, 20s, 30s, 60s).

Mode de veille automatique
Appuyez sur le bouton▼/▲pour sélectionner Mode de veille automatique, appuyez sur◄/► pour faire la sélection. (option: extinction, 3H, 4H, 5H).

7. Système
Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner le menu de système, ensuite appuyez sur le bouton OK.

1.Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu de système.
2.Appuyez sur le bouton Enter pour faire l'ajustement.
3.Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton Enter pour faire l'enregistrement et revenir au menu précédent.



Pays
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le pays, appuyez sur pour sélectionner le pays.
Langage
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le langage.
Appuyez sur pour sélectionner le langage disponible.

Verrou
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le verrou.
Appuyez sur le bouton◄/► pour sélectionner le verrou.

Appuyez sur le bouton▼/▲pour sélectionner le verrou, et appuyez sur le bouton ◄/► pour faire le réglage. (mot de passe par défaut: 0000).
Réglage du mot de passe
Appuyez sur le bouton▼/▲pour sélectionner le réglage du mot de passe.
HDMI CEC
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC.
Appuyez sur ◄/► pour faire la sélection.
Appuyez sur le bouton▼/▲/◄/► pour sélectionner la fonction suivante Allumage/Extinction.
(Fonction disponible: CEC contrôle / extinction automatique de l'alimentation d'appareil / allumage automatique de l'alimentation de téléviseur / HDMI ARC/ détection)

Réglage avancé
Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner Réglage Avancé.Appuyez sur ◄/► pour faire la sélection.

8. Àpropos de téléviseur
Appuyez sur le bouton MENU, ensuite appuyez sur le bouton◄/► pour sélectionner le menu sur le téléviseur, ensuite appuyez sur le bouton OK.



Information de système
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Information de système, ensuite appuyez sur le bouton▼/▲ pour entrer.

FR

Mise à niveau de système
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner Mise à niveau de système, ensuite appuyez sur le bouton ▼/▲ pour entrer.
Restauration à l'option par défaut
Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner Restauration à l'option par défaut de faire le réglage par défaut.

9. Médias
Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner le menu Médias.Appuyez sur le bouton◄ / ► pour faire la sélection.

USB

Film
Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le film.

Musique
Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner la musique.

Photos
Appuyez sur le bouton▼/▲ pour sélectionner les photos.

05 Dépannage

Symptôme du problème		Vérification Inspection
Image	Audio	
Neige	Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
fantôme	 Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
 Interférence	 Bruit	équipements électroniques, voiture / moto, lumière fluorescente
Image normale	 Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas corrects)
Pas d'image	Son coupé	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré. L'interrupteur d'alimentation n'est pas ouvert. Configuration du contraste, luminosité/volume. Appuyez sur la touche standby (veille) de la télécommande pour inspection.
Pas de couleur	 Audio norma	Contrôle des couleurs
 Rupture de l'image	 Audio normal ou faible	Recherchez le canal
Pas de couleur	 Bruit	Système TV
Il y a une barre noire en haut et en bas	 Audio normal	Changer le format d'image en zoom

Dépannage

Ma télé n'affiche pas l'image sur mon ordinateur portable/PC lorsqu'il est connecté.	Pour la plupart des PC et ordinateurs portables connectés avec un connecteur VGA (connecteur bleu à 15 broches de votre PC ou ordinateur portable) il faut appuyer sur quelques touches de votre clavier pour obtenir une image sur un téléviseur ou un autre écran externe. En général, il s'agit de la touche F7 (Dell), F4 (HP/Samsung) ou F5 (Toshiba). Sur les ordinateurs portables, vous devez appuyer sur la touche «Fonction» en même temps que la touche "F".
J'ai connecté mon PC/ordinateur portable au téléviseur et j'obtiens une image mais pas de son. Pourquoi ?	Le câble VGA ne transporte que des informations vidéo ou image. Vous devez connecter un autre câble à la prise écouteurs (connecteur 3,5 mm) de votre PC/ordinateur portable au connecteur 3,5mm (entrée Audio PC) de votre téléviseur. Vous devez sélectionner «PC» en utilisant la touche Source de votre télécommande. Vous pouvez également connecter votre PC/ordinateur portable via un câble HDMI si celui-ci dispose d'un connecteur HDMI. HDMI transmet à la fois de l'audio et de la vidéo.
L'image n'est pas redimensionnée automatiquement lors de changement de chaînes.	Vérifiez que le format de l'image télé est réglé sur « Auto » pour toutes les entrées ATV, DTV, Péritel, HDMI 1, 2, etc. Pour définir le format de l'image (Auto, 4:3 ou 16:9). Appuyez sur la touche Démarrer sur l'ATV et répétez la séquence ci-dessous pour toutes les sources d'entrée ATV, DTV, Péritel, HDMI 1 et 2 car chaque source d'entrée est contrôlée séparément. Appuyez sur la touche TV Menu Appuyez sur la flèche droite pour accéder au sous-menu Image Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Aspect Ratio (Format d'image) Sélectionnez Auto (Automatique) Appuyez sur (Quitter) Répétez l'opération pour toutes les sources d'entrée.
Dès que je connecte un lecteur DVD ou un autre appareil à ma télévision, ce dernier ne fonctionne plus.	Ceci est applicable à tout appareil connecté au téléviseur Eteignez le téléviseur et le lecteur DVD (débranchez de la prise murale, et non mise en veille). Éteignez tout appareil connecté à la prise péritel. Déconnectez la prise péritel du téléviseur. Branchez et allumer le téléviseur Branchez et allumer le lecteur DVD Sélectionnez HDMI à partir du menu Source Appuyez sur Lecture du lecteur DVD et de vérifier que la vidéo fonctionne Remarque : La prise péritel est prioritaire sur HDMI et il est important que l'appareil connecté à la prise péritel du téléviseur soit éteint (pas en veille). Veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si l'appareil et le lecteur DVD fonctionnent, le téléviseur est en bon état de marche sauf qu'il est un peu confus. Probablement les connecteurs HDMI ont été retirés et reconnectés lorsque le téléviseur est allumé. Ne retirez/connectez jamais des câbles HDMI ou tout autre appareil numérique lorsque l'appareil est allumé. Eteignez toujours tous les appareils lors de connexion/déconnexion ou d'un équipement numérique.

Dépannage des problèmes de télévision numérique et solutions possibles

Décomposition de l'image en pixels

Un exemple typique de problème de réception comprend la **décomposition de l'image en pixels** (pixilation) ou blocage d'image, parfois il y a des **grincements ou crissements** ou **baisse de son** ou **pas de réception** du tout.

Votre image peut se décomposer en pixels à cause de la dégradation du signal vidéo numérique. La dégradation du signal peut due à des signaux faibles (voir Antennes TV) ou si vous êtes connecté par câble, à un signal de câble faible. S'il s'agit de signaux faibles, utilisez un amplificateur pour renforcer le signal. Consultez un technicien de câbles pour installer un amplificateur ou un préamplificateur dans le câble. Ceci permet de renforcer la puissance du signal et résoudre le problème de pixelation.

Si vous recevez votre signal TV par satellite, vérifiez que votre parabole n'a pas bougé suite à des vents violents, ou que le signal est bloqué par des arbres. Les arbres peuvent être un problème car le signal TV peut changer selon que l'arbre entre l'antenne parabolique et le satellite est nue ou avec feuilles.

Chaînes manquantes

Vous pouvez constater que certaines chaînes sont manquantes ou que vous recevez des chaînes de région incorrecte.

Parfois, les services interactifs (bouton rouge) ne fonctionnent pas. Cela est généralement dû à un signal faible, voir Antennes TV.

Antennes TV

Un téléviseur utilise une antenne pour recevoir la télévision numérique terrestre (TNT), l'ancienne antenne qui recevait correctement la télévision analogique, ne le fait plus pour le numérique et il faut la mettre à niveau. Si vous recevez certaines chaînes numériques, mais pas toutes, de la télévision numérique (TNT) par exemple BBC1, BBC2, Channel 4, mais pas ITV ou Channel 5, c'est généralement parce que votre antenne est à bande étroite et doit être changée en large bande.

Fils et câbles défectueux

Vérifiez votre téléviseur. Est-ce que les fils du secteur, de l'antenne, du décodeur, du lecteur vidéo ou DVD ou l'enregistreur sont correctement connectés ? Les fils d'une prise péritel se desserrent avec le temps et peuvent conduire à des problèmes audio et vidéo (image). L'audio gauche ou droite ou les deux sont manquantes et les couleurs sont mauvaises ou pas nettes. Le problème sera résolu en insérant fermement les prises Péritel.

Les connecteurs HDMI doivent également être insérés fermement, c'est que les contacts se font par le dernier millimètre. Généralement, la partie en plastique noir du connecteur HDMI doit être très proche ou touche le téléviseur ou le composant.

Vous pouvez rencontrer des problèmes lors du branchement des câbles HDMI s'ils sont branchés lorsque le téléviseur ou composant est allumé. Eteignez toujours le téléviseur et le composant que vous branchez.

Si vous branchez des fiches et des prises, éteignez le téléviseur et tout ce que vous avez branché à ce dernier, puis rallumez-les.

J'ai connecté mon PC au téléviseur. Pas de son.

Si en connectant votre PC ou ordinateur portable au téléviseur en utilisant un câble VGA (Sub-D 15 broches) il n'y a pas d'audio, vous devez connecter un câble audio séparé au la télévision à partir du PC/ordinateur portable.

Couleurs anormales et couleurs chair

Les couleurs chair et autres couleurs anormales peuvent présenter un autre problème, même avec un nouveau téléviseur HD. Cela est dû à des réglages de l'image télé, qui sont optimisées pour un environnement d'exposition. Vous pouvez corriger cela en changeant le mode d'image en naturel dans le menu Image. Pour plus de précision, essayez de régler manuellement les couleurs, le contraste et la luminosité dans le menu image.

Contours blancs

Des contours blancs autour des objets et des personnes apparaissent généralement si la netteté du téléviseur est très élevée, ou si votre téléviseur utilise une technologie d'amélioration des bords. Allez dans le menu image et réglez la netteté jusqu'à ce que les contours blancs disparaissent. Si l'amélioration de bord est activée, essayez de la désactiver en utilisant le menu service.

Vidéo instable

À certains moments, la vidéo peut devenir instable. Lorsque cela se produit, vérifiez si le signal est suffisamment fort. Si le signal est suffisamment fort, le problème est dû à votre opérateur câble . Si la force du signal est faible, utilisez un amplificateur pour renforcer le signal.

L'image ne remplit pas l'écran

Lors de la connexion d'un PC/ordinateur portable au téléviseur, l'image peut ne pas remplir l'écran. Vérifiez les paramètres d'affichage sur votre PC/ordinateur portable (Windows > Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Paramètres d'affichage) et sélectionnez la meilleure résolution. Sur votre téléviseur, sélectionnez : Menu TV > Picture (Image) > Settings (Réglages) puis essayez AUTO, ZOOM1 ou ZOOM2 pour obtenir le meilleur affichage.

Connexion USB

La connexion USB fonctionne avec des fichiers *.jpg (photo) et *.mp3 (audio). Il convient de noter que le téléviseur ne reconnaît pas un iPhone/iPod d'Apple connecté au port USB du téléviseur. Le téléviseur peut lire d'autres fichiers, mais à cause des divers formats de fichiers, il n'y a aucune garantie que cela fonctionne.

06 Spécifications

50" UHD Numérique LED LCD

Qualité d'image du téléviseur :	UHD Taille d'écran : 127 cm Résolution 3840x2160 pixels 50Hz.
Décodeur Tuner DTV	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 Modulation QAM 16/32/64/128/256 MPEG2, MPEG4, H.265
Connectivité :	3 prises HDMI. Prise vidéo composante. 1 prise AV. 1 prise LAN. 2 port USB. 1 Prise casque. 1 Prise optique. Systèmes supportés : PAL+ SECAM Mémorisation des numéros des chaînes : 1000 (DTV),100 (ATV) TV(RF): 75Ω asymétrique Entrée vidéo AV : 75Ω, 1V-P, RCA Entrée audio AV : 20KΩ, 500m V RMS Entrée Vidéo YPbPr/HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualité sonore :	Système de son stéréo NICAM. Puissance de sortie 2 x10 watts RMS.
Consommation en veille	≤0.50W
Caractéristiques numériques :	Interactivité numérique. Texte numérique. Sous-titrage radiodiffusion vidéonumérique (Digital Video Broadcasting) (DVB) disponible. Configuration automatique. Recherche automatique des nouvelles chaînes. Guide programme en cours et suivant. Guide électronique des programmes (EPG) de 7 jours. Compatible récepteur numérique. Logement pour carte CI. Compatible Audio Description.
Autres caractéristiques :	Tuner UHF/VHF V;eille automatique ; Accord parental ; image et texte 2 piles AAA pour la télécommande (incluses). Dimensions du support de montage VESA : 200 x 200 mm Dimensions du paquet (LxHxP) :1247x140x761mm Dimensions du poste (LxHxP) avec socle :1124x711x231 mm Dimensions du poste (LxHxP) sans socle :1124x650x62 mm Poids du paquet: 15.9kg Poids du poste avec socle : 11.1 kg Poids du poste sans socle : 10.8 kg

* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.
Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.
La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

FR

65" UHD Numérique LED LCD

Qualité d'image du téléviseur :	UHD Taille d'écran : 165 cm Résolution 3840x2160 pixels 50Hz.
Décodeur Tuner DTV	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 Modulation QAM 16/32/64/128/256 MPEG2, MPEG4, H.265
Connectivité :	3 prises HDMI. Prise vidéo composante. 1 prise AV. 1 prise LAN. 2 port USB. 1 Prise casque. 1 Prise optique. Systèmes supportés : PAL+ SECAM Mémorisation des numéros des chaînes : 1000 (DTV),100 (ATV) TV(RF): 75Ω asymétrique Entrée vidéo AV : 75Ω, 1V-P, RCA Entrée audio AV : 20KΩ, 500m V RMS Entrée Vidéo YPbPr/HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Qualité sonore :	Système de son stéréo NICAM. Puissance de sortie 2 x10 watts RMS.
Consommation en veille	≤0.50W
Caractéristiques numériques :	Interactivité numérique. Texte numérique. Sous-titrage radiodiffusion vidéonumérique (Digital Video Broadcasting) (DVB) disponible. Configuration automatique. Recherche automatique des nouvelles chaînes. Guide programme en cours et suivant. Guide électronique des programmes (EPG) de 7 jours. Compatible récepteur numérique. Logement pour carte CI. Compatible Audio Description.
Autres caractéristiques :	Tuner UHF/VHF V;eille automatique ; Accord parental ; image et texte 2 piles AAA pour la télécommande (incluses). Dimensions du support de montage VESA : 400 x 200 mm Dimensions du paquet (LxHxP) :1605x280x960mm Dimensions du poste (LxHxP) avec socle :1447x896x250 mm Dimensions du poste (LxHxP) sans socle :1447x834x129 mm Poids du paquet: 30.2kg Poids du poste avec socle : 21.5 kg Poids du poste sans socle : 21 kg

* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.
Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.
La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Haier

4031Q658008