

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	15
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	16
3. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	18
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	18
5. BANDEAU DE COMMANDE.....	18
6. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	19
7. INSTALLATION.....	22
8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	25
9. GUIDE DE DÉPANNAGE.....	26

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registreaeg.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils.



Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :
 - dans les bâtiments agricoles, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour
- Cet appareil est destiné exclusivement au stockage du vin
- Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

- N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne pulvérisiez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à recurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



Avvertissement ! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil est lourd, soyez toujours prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
- Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.
- Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson. La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.

2.2 Branchement électrique



Avertissement ! Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente ou un électricien pour changer les composants électriques.
- Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage



Avertissement ! Risque d'incendie et d'électrocution ou d'incendie.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.
- Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.
- Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
- Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

- Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
- Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Entretien et Nettoyage



Avertissement ! Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.
- Vérifiez régulièrement l'orifice d'écoulement d'eau de dégivrage de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.5 Mise au rebut



Avertissement ! Risque de blessure ou d'asphyxie.


- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.
- La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

3. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Recyclez les matériaux avec le symbole  Mettez les emballages dans le bac adapté pour les recycler. Merci d'aider à protéger l'environnement et la santé de tous en recyclant les déchets issus

d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un recycleur local ou contactez le service municipal.

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL



5. BANDEAU DE COMMANDE



5.1 Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :

1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt si l'affichage est éteint.
3. La température par défaut sélectionnée s'affiche (5 °C).

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».

5.2 Désactivation

Pour éteindre l'appareil, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
2. L'affichage s'éteint.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

5.3 Réglage de la température

La température programmée de la cave à vin peut être réglée en appuyant sur les sélecteurs de température.

À chaque fois que vous appuyez une fois sur la touche $\wedge$ ou $\vee$, le réglage de la température augmentera ou baissera de 1 °C. Lorsque le réglage de la température atteint la limite maximale de 20 °C et la limite minimale de 5 °C, le réglage de la température ne peut augmenter ou baisser.

5.4 Touche Light (éclairage)

Lorsque la porte est ouverte, le voyant lumineux est allumé ; lorsque la porte est fermée, il est éteint. Si vous

souhaitez garder la lumière allumée lorsque la porte est fermée, ouvrez la porte, appuyez sur la touche Light pour éteindre la lumière, puis appuyez de nouveau sur la touche Light pour rallumer la lumière.

Si vous souhaitez revenir aux conditions standard, appuyez sur la touche Light pour éteindre le voyant.



Le voyant lumineux est équipé d'un système d'arrêt facile de 3 secondes.

5.5 Alarme de porte ouverte

Après 5 minutes, une alarme sonore se déclenche si la porte n'est pas complètement fermée.

Lorsque la porte est fermée, l'alarme s'arrête.

5.6 Alarme de température

- Si la température interne est supérieure à 23 °C, « HI » s'affiche sur le panneau d'affichage et l'alarme retentit sans s'arrêter pendant une heure.
- Si la température interne est inférieure à 0 °C, « LO » s'affiche sur le panneau d'affichage et clignote. L'alarme retentit en même temps.

5.7 Fonction de récupération de la température

En cas de panne d'électricité, la cave à vin peut se souvenir des précédents réglages de température et lorsque l'alimentation est rétablie, la température initiale est restaurée.

6. UTILISATION QUOTIDIENNE


6.1 Nettoyage

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique d'un appareil neuf, puis séchez soigneusement.



N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, car ils pourraient endommager le revêtement.

6.2 Cave à vin



(Pour des bouteilles de Bordeaux de 750 ml)

Total : 24 bouteilles


La température peut être réglée entre +5 °C et +20 °C. C'est une température idéale pour le vin.

La durée de conservation d'un vin dépend de son vieillissement, du type de raisin, de sa teneur en alcool et de son taux de fructose et de tanin. Au moment de l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli ou s'il se bonifiera avec le temps.

Température de conservation suggérée :


- Champagne/prosecco et vins mousseux de +6 °C à +8 °C.
- Vins blancs de +10 °C à +12 °C
- Vins rosés de +12 °C à +16 °C
- Vins rouges de +14 °C à +18 °C

6.3 Étagères à vin



- Pour accéder facilement au contenu, tirez les étagères environ de moitié hors du compartiment. Cette unité est conçue avec des glissières télescopiques pour que les étagères puissent glisser facilement.


 Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte est entièrement ouverte lorsque vous tirez les étagères.




- Pour retirer ou installer les étagères en bois, soulevez l'étagère vers le haut comme sur le schéma et tirez ou poussez simplement l'étagère jusqu'à ce que celle-ci soit bien installée sur la glissière télescopique.

6.4 Configurations possibles

• Standard





Pour stocker jusqu'à 24 bouteilles de bordeaux (0,75 cl) en plaçant 6 bouteilles sur chaque niveau.





Le premier niveau a été conçu pour accueillir les bouteilles les plus grandes et les plus larges.

En retirant les étagères 2/3/4, il est possible d'augmenter la capacité de l'appareil, comme le montrent les photos ci-dessous.




Avvertissement ! Dans ce cas, veuillez vous assurer que les bouteilles n'entrent pas en contact avec la paroi arrière de la cavité.


• Horizontale




Convient aux grandes bouteilles comme les bouteilles de prosecco et de champagne mesurant plus de 310 mm.




Pour stocker de grandes bouteilles ou des bouteilles larges, retirez les étagères 3 ou 4 et placez les bouteilles sur l'étagère du bas.






2 bouteilles de vin peuvent tenir dans l'espace derrière le panneau de commande, mais gardez à l'esprit que pour placer et retirer des bouteilles, il faut écarter le panneau de commande.



⚠ Ne retirez pas les bouteilles directement derrière le panneau de commande, car cela pourrait l'endommager.



⚠ Ne placez pas de bouteilles transversalement sur l'étagère 1 ! En effet, ces bouteilles pourraient tomber lors de l'ouverture de la porte.

7. INSTALLATION

7.1 Mise en place

Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil afin d'éviter toute surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

7.2 Raccordement électrique



Attention ! Si l'installation de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.



Avertissement ! Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité énoncées dans cette notice.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si vous ne comprenez pas complètement les consignes de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre.



Avertissement ! Nous vous conseillons d'attendre au moins 4 heures avant de brancher l'appareil pour s'assurer que le liquide réfrigérant coule à nouveau dans le compresseur.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.


L'appareil doit être mis à la terre.

La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin.

Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur (consultez un technicien spécialisé).

Consultez un électricien qualifié.

7.3 Dimensions d'installation (en mm) et exigences quant à la ventilation




Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.




Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé.

7.4 Réglage de l'alignement de la porte




Pour le réglage de la porte, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

- Tenez la porte en desserrant les vis du haut et du bas
- Alignez la porte
- Serrez les vis.



7.5 Installation en cuisine



Procédez comme suit :

- La porte fermée, placez l'appareil dans la niche et alignez la profondeur sur l'avant de l'armoire de cuisine.
- Ouvrez la porte et fixez l'appareil au meuble à l'aide des 3 vis fournies.

8. ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Attention ! Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.



Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération ; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par un personnel qualifié.

8.1 Nettoyage périodique

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :



Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

N'utilisez jamais de détergents, de poudres abrasives, de produits de nettoyage très parfumés ou de produits caustiques pour nettoyer l'intérieur de l'appareil car cela risque d'endommager la surface et de laisser une forte odeur.

- Lavez les surfaces internes à l'eau chaude, avec une solution de bicarbonate de soude. La solution doit être constituée d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude diluées dans un litre d'eau.
- Nettoyez les étagères à l'aide d'un détergent doux.
- Essorez bien l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer les panneaux de commande ou les composants électriques.
- Nettoyez le refroidisseur externe à l'aide d'eau chaude et de détergent liquide doux.
- Nettoyez le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.
- Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et additionnée d'un savon neutre.
- Lavez le joint de porte en caoutchouc sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Rincez et séchez soigneusement.



Assurez-vous de ne pas endommager le système de réfrigération.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique.

8.2 En cas de non-utilisation prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

- débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ;
- enlevez toutes les bouteilles ;
- nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
- laissez la porte entrouverte pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

8.3 Coupure de courant

La plupart les pannes de courant sont réparées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre d'ouvertures de la porte. Si le courant est coupé pour une durée plus longue, vous devrez prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu de l'appareil.



La cave à vin doit être placée dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des radiateurs et sans exposition directe à la lumière du soleil.

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pourrez résoudre facilement de nombreux problèmes de votre cave à vin, ce qui vous permettra d'économiser les

frais d'un technicien. Avant d'appeler un réparateur, essayez de mettre en œuvre les solutions suggérées ci-dessous.

Symptôme	Cause probable	Solution
La cave à vin ne fonctionne pas.	Non branché.	Veillez brancher l'appareil.
	L'appareil est à l'arrêt.	Veillez mettre l'appareil sur MARCHE.
	Le disjoncteur saute ou un fusible est grillé.	Rallumez le disjoncteur ou changez de fusible.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Vérifiez les paramètres de température.	Vérifiez la température réglée.
	La porte n'est pas fermée complètement.	Revoir la procédure d'ajustement de la porte. (section 7.4)
	Le joint de la porte ne permet pas une fermeture hermétique.	Nettoyez le joint de la porte à l'aide d'une éponge humide avec un détergent neutre et de l'eau.
Le compresseur fonctionne en permanence.	La température de la pièce est plus élevée que la normale.	Vérifiez la température ambiante.
	La porte est trop souvent ouverte.	Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez que la porte est fermée complètement.
L'éclairage est hors service	Le joint de la porte ne permet pas une fermeture hermétique.	Vérifiez l'état du joint et, le cas échéant, nettoyez-le avec une éponge humide, de l'eau et un détergent neutre.
	Non branché.	Veillez brancher l'appareil.
	Le disjoncteur saute ou un fusible est grillé.	Rallumez le disjoncteur ou changez de fusible
	Le voyant lumineux a grillé.	Contactez le service de maintenance.
	La touche Light ne fonctionne pas.	Contactez le service de maintenance.
Trop de vibrations.	Vérifiez que la cave à vin est bien à plat	Assurez-vous que l'appareil est bien à niveau.
Trop de bruit.	L'écoulement du réfrigérant peut produire un cliquetis, ce qui est normal.	
	La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent provoquer un bruit sec et des grésillements.	Si le bruit empire, contactez le service de maintenance.
	La cave à vin n'est pas à plat.	Assurez-vous que l'appareil est bien à niveau.

Symptôme	Cause probable	Solution
La porte ne se ferme pas correctement.	La cave à vin n'est pas à plat.	Assurez-vous que l'appareil est bien à niveau.
	La porte n'est pas fixée correctement.	Revoir la procédure d'ajustement de la porte (section 7.4)
	Le joint est sale.	Nettoyez le joint de la porte avec une éponge humide, de l'eau et un détergent neutre.